

SEVERIN

Gebrauchsanweisung	Entsafter (D)
Instructions for use	Juicer (GB)
Mode d'emploi	Centrifugeuse (F)
Gebruiksaanwijzing	Sapcentrifuge (NL)
Instrucciones de uso	Potente Licuadora (E)
Manuale d'uso	Potente Centrifuga (I)
Brugsanvisning	Saftpresser (DK)
Bruksanvisning	Råsaftscentrifug (S)
Käyttöohje	Mehulinko (FIN)
Instrukcja obsługi	Sokowirówka «Power Juicer» (PL)
Οδηγίες χρήσεως	Αποχυμωτής (GR)
Руководство по эксплуатации	Соковыжималка (RUS)

Lieber Kunde!

Sie haben sich für ein SEVERIN-Qualitätsprodukt entschieden, vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Seit 1952 werden Elektrogeräte der Marke SEVERIN produziert. Durch diese jahrzehntelange Erfahrung und mehrere modernste Produktionsstätten wird der hohe Qualitätsstandard der Produkte garantiert.

Mit über 160 verschiedenen Produkten bietet SEVERIN wie kaum ein anderer Hersteller dieser Branche ein nahezu komplettes Sortiment im Bereich Elektrokleingeräte an.

So umfasst das SEVERIN-Sortiment neben den traditionellen Küchengeräten wie Kaffeeautomaten, Toaster, Kochplatten oder Waffelautomaten auch vielseitige Grillgeräte, Produkte für die Haarpflege sowie verschiedene Heizgeräte und Ventilatoren.

Jedes Gerät, das die Marke SEVERIN trägt, wurde mit Sorgfalt hergestellt und geprüft.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen.

Wir wünschen Ihnen an Ihrem SEVERIN-Gerät viel Freude!

**Geschäftsleitung und Mitarbeiter
der SEVERIN-Unternehmen**

Aktion zum Schutz der Umwelt:

Nehmen auch Sie aktiv am Umweltschutz teil.

Papier und Kartons, aber auch Glas, Kunststoff und Metalle sind wertvolle Rohstoffe, die wieder aufbereitet werden können.

Achten Sie deshalb auf die örtlichen Sammelstellen, denn der sparsame Umgang mit Rohstoffen ist aktiver Umweltschutz.





Entsafter

Liebe Kundin, lieber Kunde,

jeder Benutzer sollte vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen.

Anschluss

Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen. Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.

Aufbau

1. Stopfer
2. transparenter Deckel mit Einfüllschacht
3. Verriegelungsklammern
4. Saftauslauf
5. Saftbehälterdeckel
6. Saftbehälter
7. Schalter
8. Saugfüße
9. Typenschild
10. Sicherheitsschalter
11. Motorblock
12. Antriebskupplung
13. Auslaufeinsatz
14. Filter- und Reibplatteneinsatz
15. Anschlussleitung mit Netzstecker
16. Tresterbehälter

Sicherheitshinweise

- Vor der Inbetriebnahme das komplette Gerät incl. Anschlussleitung und Zubehörteile auf Mängel überprüfen, die die Funktionssicherheit des Gerätes beeinträchtigen könnten. Falls das Gerät z.B. einer Fallbelastung ausgesetzt wurde, können von außen nicht erkennbare Schäden vorliegen. Auch in diesem Fall das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- o Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund ihrer physischen,

sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, sollten dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Das Gerät nur unter Aufsicht betreiben.
- Niemals mit den Fingern oder anderen Gegenständen das Obst oder Gemüse im Einfüllschacht nachdrücken. Stets den Stopfer benutzen!
- Die Netzkontrollleuchte leuchtet, wenn das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist.
- Nach dem Ausschalten läuft der Motor einige Sekunden nach. **Das Gerät darf erst nach vollständigem Stillstand des Motors geöffnet werden.**
- Achten Sie darauf, dass weder das Gehäuse noch die Anschlussleitung äußerer Hitzeeinwirkung ausgesetzt wird.
- **Den Netzstecker ziehen**
 - nach jedem Gebrauch,
 - bei Störungen während des Betriebes,
 - jeder Reinigung.
- Den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen. Anschlussleitung nicht herunterhängen lassen.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn der umlaufende Filter- und Reibplatteneinsatz beschädigt ist.
- Wird das Gerät falsch bedient, oder zweckentfremdet verwendet, kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
- Das Gerät ist zur Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht für den gewerblichen Einsatz.
- Reparaturen an Elektrogeräten müssen

von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden. Dies gilt auch für den Austausch der Anschlussleitung. Schicken Sie daher im Reparaturfall das Gerät zu unserem Kundendienst. Die Anschrift finden Sie im Anhang der Anweisung.

Benutzungs-Hinweise

- Wir empfehlen zur besseren Standfestigkeit das Gerät vor Inbetriebnahme leicht auf der Aufstellfläche anzudrücken, damit die Saugfüße besser auf der Aufstellfläche haften.
- Mit diesem Entsafter gewinnen Sie vitaminreiche naturtrübe Säfte aus Obst oder Gemüse.
- Um die maximalen Vitamintteile zu erhalten, empfehlen wir, die Säfte frisch nach dem Entsaften zu trinken. Über einen längeren Zeitraum sollte der Saft abgedeckt im Kühlschrank aufbewahrt werden.
- Metallgefäße können den Geschmack beeinträchtigen.
- Das gesäuberte Obst oder Gemüse grob zerkleinern und Steine entfernen, damit das Gerät nicht beschädigt wird. Zur Erzielung eines noch besseren und reineren Saftergebnisses empfehlen wir, Kerngehäuse ebenfalls zu entfernen.
- Zum Entsaften ungeeignet sind: Feigen, Weintrauben, Avocado, Auberginen, Himbeeren, Brombeere, Johannisbeeren, Holunderbeeren, Rhabarber, Blaubeeren, Preiselbeeren, Rote Bete.
- Tomaten sollten vor dem Entsaften mit einem Messer eingeritzt werden.
- Bananen sollten nur als Aroma beigelegt werden, weil sie nur sehr wenig Saft geben.

Kurzzeitbetrieb

Das Gerät ist für Kurzbetrieb (KB 2 Min.)

ausgelegt, d.h. Sie können das Gerät bis zu max. 2 Minuten benutzen. Dann muss das Gerät zum Abkühlen ausgeschaltet werden. Nach ausreichender Abkühlzeit ist das Gerät wieder einsatzbereit.

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Gerät reinigen (siehe „Reinigung und Pflege“).

Schalter

Das Gerät ist mit einem 3-Stufen-Schalter ausgestattet.

0 Gerät ist ausgeschaltet

1 langsame Entsaftungsstufe

2 schnelle Entsaftungsstufe

Wir empfehlen mit der langsamen Stufe zu beginnen und bei Bedarf auf die schnelle Stufe zu wechseln.

Betrieb

- Den Tresterbehälter auf die seitliche Abstellfläche am Motorblock setzen.
- Auslaufeinsatz auf den Motorblock setzen.
- Den Filter- und Reibplatteneinsatz auf die Antriebskupplung setzen und herunterdrücken bis er einrastet. Es ist wichtig, dass der Filter eingerastet ist und fest mit der Antriebswelle verbunden ist, da sonst beim Betrieb Schäden entstehen können.
- Setzen Sie den transparenten Deckel auf den Auslaufeinsatz. Mit den beiden Verriegelungsklammern verriegeln Sie den Deckel mit dem Motorblock, um den Sicherheitsschalter zu betätigen. Ist diese Verriegelung nicht erfolgt, so verhindert ein Sicherheitsschalter, dass der Motor eingeschaltet werden kann.
- Saftbehälter unter den Saftauslauf stellen.
- Das Gerät mittels Stecker anschließen und den Schalter auf die gewünschte Stufe drehen.
- Das vorbereitete Obst und Gemüse bei laufendem Motor in den Einfüllschacht stecken und mit dem Stopfer

nachdrücken. Zu starker Druck beschädigt Motor und Reibplatte!

- Beim Entsaften von größeren Obst- oder Gemüsemengen den Tresterbehälter bzw. Saftbehälter zwischendurch entleeren.
- Nach Beendigung des Entsaftens das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Reinigung und Pflege

- Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
- Beachten Sie, dass der Filter- und Reibplatteneinsatz kleine Spitzen besitzt. **Verletzungsgefahr!**
- Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel sowie harte Bürsten verwenden.
- Der Motorblock darf aus elektrischen Sicherheitsgründen nicht mit Flüssigkeit behandelt oder gar darin eingetaucht werden.
- Den Motorblock reinigen Sie außen mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Tresterbehälter, Filter- und Reibplatteneinsatz, Deckel, Stopfer und Saftbehälter mit Deckel können in warmem Wasser unter Zusatz eines handelsüblichen Spülmittels gereinigt werden.
- Der Filter- und Reibeinsatz muss nach jedem Gebrauch gereinigt werden. Hierzu können Sie eine handelsübliche weiche Kunststoffbürste verwenden. Bitte reinigen Sie den Einsatz nicht mit harten Gegenständen, dies kann den Einsatz unbrauchbar machen.
- Eine Verfärbung des Kunststoffs kann schnell entstehen, weil Früchte und Gemüse zum Teil sehr stark färben. Dies kann man nicht verhindern, jedoch hinauszögern, indem Sie immer sofort nach Gebrauch die Teile reinigen.
- Wenn sie in den Tresterbehälter einen kleinen Müllbeutel setzen, erleichtert dies die spätere Reinigung.

Ersatzteile und Zubehör

Falls Sie Ersatzteile oder Zubehör zu Ihrem Gerät benötigen, können Sie diese auch bequem über unseren Internet-Bestellshop bestellen. Sie finden unseren Bestellshop auf unserer Homepage <http://www.severin.de> unter dem Unterpunkt „Ersatzteilshop“.

Entsorgung



Unbrauchbar gewordene Geräte sind in den dafür vorgesehenen öffentlichen Entsorgungsstellen zu entsorgen.

Garantie

Severin gewährt Ihnen eine Herstellergarantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. In diesem Zeitraum beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen und die Funktion wesentlich beeinträchtigen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Von der Garantie ausgenommen sind: Schäden, die auf Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Behandlung oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind, ebenso leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder Glühlampen. Die Garantie erlischt bei Eingriff nicht von uns autorisierter Stellen. Sollte eine Reparatur erforderlich werden, senden Sie bitte das Gerät ohne Zubehörteile, gut verpackt, mit Fehlererklärung und Kaufbeleg versehen, direkt an den Severin-Service. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer und eventuelle Verkäufelgarantien bleiben unberührt.



Juicer

Dear Customer,

Before using the appliance, the user should read the following instructions carefully.

Connection to the mains supply

Make sure that the supply voltage corresponds with the voltage marked on the rating label. This product complies with all binding CE labelling directives.

Familiarisation

1. Pestle
2. Transparent lid with feeder opening
3. Locking clamps
4. Juice outlet
5. Juice container lid
6. Juice container
7. 3-position switch
8. Suction feet
9. Rating label
10. Safety switch
11. Drive unit
12. Drive shaft coupling
13. Juice outlet insert
14. Filter and grating plate insert
15. Power cord with plug
16. Pulp container

Important safety instructions

- Before the appliance is used, the main body as well as any fitted attachment should be checked thoroughly for any defects. If the appliance, for instance, has been dropped onto a hard surface, it must no longer be used: even invisible damage may have adverse effects on the operational safety of the appliance.
- This appliance is not intended for use by any persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person

responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **Caution:** Keep any packaging materials well away from children: there is a risk of suffocation.
- Do not leave the appliance unattended while in use.
- For safety reasons, use the pestle at all times when feeding fruit or vegetables into the feeder tube. Under no circumstances use your hands or fingers.
- The mains indicator light remains on while the appliance is connected to mains power.
- **After switching off, always wait until the motor has come to a complete standstill before opening the lid.**
- Do not allow the appliance or its power cord to touch hot surfaces or to come into contact with any heat sources.
- **Always remove the plug from the wall socket**
 - after use,
 - in case of any malfunction,
 - before cleaning the appliance.
- When removing the plug from the wall socket, never pull on the power cord; always grip the plug itself. Do not let the power cord hang free.
- Do not operate the appliance if the rotating filter and grating plate insert shows any kind of damage.
- No responsibility will be accepted if damage results from improper use, or if these instructions are not complied with.
- This appliance is only intended for domestic use and not for commercial applications.
- In order to comply with safety regulations and to avoid hazards, repairs of electrical appliances must be carried out by qualified personnel. If repairs are needed, please send the appliance to one of our customer service departments. The address can be found in the appendix to this manual.

Useful information

- To position it firmly, we recommend pressing the appliance lightly down onto the work surface before use; this will ensure that the suction feet are firmly attached to the surface.
- This appliance allows natural, vitamin-rich juices to be extracted from fruit and vegetables.
- To preserve the maximum vitamin content, the juices are best drunk fresh, ie immediately after extraction.
To store, place the fresh juice in the refrigerator in a covered container.
- It is advisable to use glass or plastic containers, since metal containers might affect the taste.
- After cleaning, cut up the fruit or vegetable so that it fits down the feeder tube. Before extracting juice from fruit or vegetables with stones, please remove any stones to prevent damage to the appliance; in addition, removing the cores optimises the juice extraction.
- The following fruits and vegetables are not suitable for juice extraction: figs, grapes, avocados, aubergines, raspberries, blackberries, currants, elderberries, rhubarb, blueberries, cranberries, beetroot etc.
- Tomatoes should be lightly carved in with a knife before juice extraction.
- Bananas should be added for aromatic purposes only, as very little juice can be extracted.

Short-time operation

The appliance has been designed for short-term operation only, i.e. it should not be operated continuously for more than 2 minutes at a time. Switch off the appliance afterwards and allow the motor to cool down before switching it on again.

Before using for the first time

- Before the appliance is used for the first time, it must be cleaned as described in the section *General Care and Cleaning*.

Switch

The appliance is equipped with a 3-position switch.

0 appliance switched off

1 slow juice extraction

2 fast juice extraction

We recommend starting extraction with the slow setting and switching to the faster setting only when necessary.

Operation

- Place the pulp container onto the holding platform on the side of the drive unit.
- Fit the juice outlet insert onto the drive unit.
- Fit the filter and grating plate insert onto the drive shaft coupling and push the insert down until it is heard locking into place. It is essential that the filter is properly locked; otherwise, if it is not correctly connected to the drive shaft, damage may occur during operation.
- Place the transparent lid onto the juice outlet and use the two locking clamps to lock the lid to the drive unit; this will activate the safety switch. If the clamps are not securely locked, the safety switch will prevent the motor from operating.
- Place the juice container directly underneath the juice outlet.
- Insert the plug into the wall outlet and set the switch to the required setting.
- Feed the cleaned and pre-cut fruit or vegetable pieces down the feeder tube while the unit is running. Use the pestle and lightly push the pieces down. Excessive pressure may result in damage to the motor or grating plate!
- When processing large quantities of fruit or vegetables, the pulp container and juice container must be emptied from time to time as necessary.
- After use, switch the appliance off and remove the plug from the wall socket.

General Care and Cleaning

- Always remove the plug from the wall socket and allow the appliance to cool

down before cleaning.

- Please note: the filter and grating insert has sharp elements, and the integral blade in the feeder chute is extremely sharp; **take special care when handling these parts to avoid injury.**
- Do not use abrasives, harsh cleaning solutions or hard brushes for cleaning.
- To avoid the risk of electric shock, do not clean the drive unit with water and do not immerse it in water.
 - The drive unit may be wiped with a slightly damp, lint-free cloth.
 - The pulp container, filter and grating plate insert, lid, pestle and juice container with lid can be cleaned using hot water and a mild detergent.
 - The filter and grating plate insert should be cleaned each time after use, using a soft, commercially available nylon brush. Do not clean the insert with any hard object as that may render it unusable.
 - Some fruits and vegetables contain substances that may cause discoloration of the plastic components of the appliance. This process cannot be avoided in the long term, but may be slowed down by cleaning the parts immediately after use.
 - Cleaning the pulp container can be facilitated by placing a small waste bag inside before use.

Disposal



Do not dispose of old or defective appliances in domestic garbage; this should only be done through public collection points.

Guarantee

This product is guaranteed against defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of purchase. Under this guarantee the manufacturer undertakes to repair or replace any parts found to be defective, providing the product is returned to one of our authorised service centres. This guarantee is only valid if the appliance has

been used in accordance with the instructions, and provided that it has not been modified, repaired or interfered with by any unauthorised person, or damaged through misuse.

This guarantee naturally does not cover wear and tear, nor breakables such as glass and ceramic items, bulbs etc. This guarantee does not affect your statutory rights, nor any legal rights you may have as a consumer under applicable national legislation governing the purchase of goods. If the product fails to operate and needs to be returned, pack it carefully, enclosing your name and address and the reason for return. If within the guarantee period, please also provide the guarantee card and proof of purchase.

F

Centrifugeuse

Chère Cliente, Cher Client,

Avant d'utiliser cet appareil, l'utilisateur doit lire attentivement les instructions suivantes.

Branchement au secteur

Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Ce produit est conforme à toutes les directives relatives au marquage "CE".

Familiarisez-vous avec votre appareil

1. Poussoir
2. Couvercle transparent avec cheminée d'insertion
3. Pinces de verrouillage
4. Orifice de sortie du jus
5. Couvercle du récipient à jus
6. Récipient à jus
7. Commande à 3 positions
8. Ventouses anti-glisse
9. Plaque signalétique
10. Micro contacteur de sécurité
11. Bloc moteur
12. Arbre moteur
13. Insert pour guider le jus
14. Filtre-râpeur
15. Cordon d'alimentation avec fiche
16. Collecteur de pulpe

Importantes consignes de sécurité

- Avant d'utiliser ce produit, une vérification complète de l'appareil ainsi que de tous ses composants et accessoires doit être soigneusement effectuée ; ceci afin de détecter tout dommage éventuel. Si l'appareil est tombé sur une surface dure, il ne doit plus être utilisé, des dommages, même invisibles, peuvent avoir des effets nocifs sur la sécurité opérationnelle du produit.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par une personne (y compris un enfant) souffrant d'une déficience physique,

sensorielle ou mentale, ou manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si cette personne a été formée à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de sa sécurité, ou est surveillée par celle-ci.

- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- **Attention :** Tenez les enfants à l'écart des emballages, qui représentent un risque potentiel, par exemple, de suffocation.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en service.
- Par souci de sécurité, utilisez toujours le poussoir pour insérer les ingrédients dans la cheminée d'insertion des aliments. Ne vous servez jamais de vos mains ou d'autres objets.
- Le voyant principal reste allumé tant que l'appareil reste branché au secteur.
- **Après avoir éteint l'appareil, attendez toujours que le moteur se soit complètement arrêté avant d'ouvrir le couvercle.**
- Ne jamais laisser l'appareil ou le cordon d'alimentation toucher une surface chaude ou entrer en contact avec une source de chaleur.
- **Débranchez toujours la fiche de la prise murale**
 - après l'emploi,
 - en cas de fonctionnement défectueux,
 - avant de nettoyer l'appareil.
- Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon ; tirez toujours sur la fiche. Ne pas laisser pendre le cordon.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil si le filtre-râpeur rotatif présente des signes de dommages quelconques.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages éventuels subis par cet appareil résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect de ce mode d'emploi.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et non pas à un usage professionnel.

- Afin de se conformer aux normes de sécurité en vigueur et d'éviter tout risque, la réparation d'appareils électriques, y compris le remplacement d'un cordon d'alimentation, doit être effectuée par un agent qualifié. En cas de panne, envoyez votre appareil à un de nos centres de service après-vente agréés dont vous trouverez la liste en annexe de ce mode d'emploi.

Informations utiles

- Pour fixer l'appareil solidement avant son utilisation, nous vous conseillons de le presser sans forcer sur le plan de travail afin de faire adhérer les ventouses à cette surface.
- Cet appareil permet d'extraire des fruits ou des légumes des jus naturels, riches en vitamines.
- Pour conserver au maximum le contenu en vitamines, le jus devrait être consommé frais, c'est-à-dire immédiatement après son extraction. Le jus frais sera conservé au réfrigérateur, dans un récipient fermé.
- Les récipients métalliques risquent d'altérer le goût et il est donc conseillé d'utiliser des récipients en verre ou en plastique.
- Après les avoir lavés, coupez les fruits ou légumes de manière à pouvoir les insérer dans la cheminée. Les fruits ou les légumes à noyau doivent être dénoyautés avant d'en extraire le jus afin d'éviter d'endommager l'appareil ; par ailleurs, enlever les trognons optimise l'extraction du jus.
- Les fruits et légumes suivants ne se prêtent pas à l'extraction: la figue, le raisin, l'avocat, l'aubergine, la framboise, la mûre, la groseille, la baie de sureau, la rhubarbe, la myrtille, l'airelle, la betterave, etc.
- Les tomates doivent être légèrement incisées à l'aide d'un couteau avant d'être pressées.
- Les bananes doivent être ajoutées pour

parfumer uniquement car elles ne contiennent que très peu de jus.

Fonctionnement de courte durée

L'appareil est conçu pour un fonctionnement par intervalles courts et par conséquent ne doit pas être utilisé au-delà de 2 minutes en continu. Éteignez ensuite l'appareil, puis laissez-le refroidir avant de le réutiliser.

Avant la première utilisation

- Avant la première utilisation de l'appareil, lavez tous les accessoires comme indiqué dans le paragraphe *Entretien et nettoyage en général*.

Commande

L'appareil est muni d'une commande à 3 positions.

0 appareil éteint

1 vitesse lente

2 vitesse rapide

Nous vous conseillons de commencer par la vitesse lente puis de passer à la vitesse rapide seulement si nécessaire.

Fonctionnement

- Placez le collecteur de pulpe sur le bloc moteur sur le côté de l'appareil.
- Placez l'insert pour guider le jus sur le bloc moteur.
- Installez le filtre et la râpe sur l'arbre moteur et appuyez sur l'ensemble jusqu'à ce que vous entendiez un clic signifiant qu'il est verrouillé. Il est essentiel de verrouiller correctement le filtre-râpeur ; des dégâts peuvent survenir si celui-ci ne s'engage pas correctement sur l'arbre moteur.
- Placez le couvercle transparent sur le récipient à jus et à l'aide des deux pinces de verrouillage, fixez-le sur l'appareil; cette opération enclenche le mécanisme de sécurité. Si les pinces n'ont pas été correctement fermées, le mécanisme de sécurité empêche le moteur de fonctionner.

- Placez le récipient à jus directement sous l'orifice de sortie du jus.
- Insérez la fiche dans une prise murale, puis mettez la commande sur la position souhaitée.
- Pendant que l'appareil est en fonction, insérez dans la cheminée d'insertion des aliments les fruits ou légumes lavés et déjà coupés en dés. Utilisez le pilon et poussez les dés doucement vers le bas. Toute pression risque d'endommager le moteur ou le filtre-râpeur.
- Lorsque vous pressez de grosses quantités de fruits ou de légumes, videz le collecteur de pulpe et le récipient à jus à temps pour éviter qu'ils débordent.
- Eteignez l'appareil après l'emploi et débranchez la fiche de la prise murale.

Entretien et nettoyage en général

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez toujours la fiche de la prise de courant et laissez l'appareil refroidir suffisamment.
- **Veillez noter :** le filtre-râpeur est doté de pointes acérées et le couteau intégré à la cheminée est extrêmement tranchant ; **pour éviter de vous blesser, maniez ces éléments avec d'infinies précautions.**
- N'utilisez aucune solution abrasive, détergent concentré ou brosse dure pour nettoyer l'appareil.
- Pour éviter le risque de chocs électriques, abstenez-vous de nettoyer le bloc moteur avec de l'eau ou de l'immerger dans l'eau.
- Le bloc moteur pourra être nettoyé avec un chiffon humide non pelucheux.
- Le récipient à pulpe, le filtre-râpeur, le couvercle, pousoir et récipient à jus avec couvercle peuvent être lavés à l'eau chaude additionnée d'un détergent doux.
- Le filtre-râpeur doit être nettoyé après chaque utilisation à l'aide d'une brosse souple en nylon disponible dans le commerce. Ne pas nettoyer le filtre-râpeur avec un objet dur quelconque au risque de l'endommager et de le rendre inutilisable.

- Certains fruit contiennent des substances qui peuvent altérer la couleur les éléments en plastique de l'appareil. Ce processus est inévitable à long terme mais peut être ralenti en lavant les éléments après chaque utilisation.
- Le nettoyage du récipient à pulpe est encore plus facile si vous y placez à l'intérieur un sac en plastique petit format avant utilisation.

Mise au rebut



Ne jetez pas vos appareils ménagers vétustes ou défectueux avec vos ordures ménagères; apportez-les à un centre de collecte sélective des déchets électriques et électroniques.

Garantie

Cet appareil est garanti par le fabricant pendant une durée de deux ans à partir de la date d'achat, contre tous défauts de matière et vices de fabrication. Au cours de cette période, toute pièce défectueuse sera remplacée gratuitement. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale de l'appareil, les pièces cassables telles que du verre, des ampoules, etc., ni les détériorations provoquées par une mauvaise utilisation et le non-respect du mode d'emploi. Aucune garantie ne sera due si l'appareil a fait l'objet d'une intervention à titre de réparation ou d'entretien par des personnes non-agrées par nous-mêmes. Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des consommateurs sous les lois nationales applicables en vigueur, ni les droits du consommateur face au revendeur résultant du contrat de vente/d'achat. Si votre appareil ne fonctionne plus normalement, veuillez l'adresser, sous emballage solide, à une de nos stations de service après-vente agréées, muni de votre nom et adresse. Si vous retournez votre appareil pendant la période de garantie, n'oubliez pas de joindre à votre envoi la preuve de garantie (ticket de caisse, facture etc.) certifiée par le vendeur.

Beste klant

Voordat het apparaat wordt gebruikt moet de gebruiker eerst de volgende instructies zorgvuldig lezen.

Aansluiting

Zorg ervoor dat de op het typeplaatje aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning. Dit produkt komt overeen met de richtlijnen aangegeven op het CE-label.

Beschrijving

1. Stamper
2. Doorzichtige deksel met vulopening
3. Sluiting klemmen
4. Sapuitgang
5. Sapcontainer deksel
6. Sapcontainer
7. 3-standen schakelaar
8. Zuignappen
9. Typeplaatje
10. Veiligheidsschakelaar
11. Aandrijfunit
12. Drijf-as koppeling
13. Sapuitlaat inzet
14. Filter en raspplaat inzet
15. Snoer met stekker
16. Pulpcontainer

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Voordat het apparaat wordt gebruikt moet zowel de hoofdeenheid als gelijk welk hulpstuk, dat wordt aangebracht, eerst zorgvuldig op eventuele defecten worden gecontroleerd. Ingeval het apparaat, bij voorbeeld, op een hard oppervlak is gevallen mag het niet meer worden gebruikt: zelfs onzichtbare beschadigingen kunnen ongewenste effecten hebben op de gebruiksveiligheid van het apparaat.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (Kinderen inbegrepen) met verminderde fysische,

zintuiglijke of mentale bekwaamheid, of gebrek aan ervaring en wetenschap, behalve wanneer men begeleiding of instructies van het apparaat gehad heeft van een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.

- Kinderen moeten onder begeleiding zijn om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- **Waarschuwing:** houdt kinderen weg van inpakmateriaal, daar deze een bron van gevaar zijn b.v. door verstikking.
- Wanneer het in bedrijf is het apparaat niet onbeheerd laten.
- Gebruik altijd de stamper om de ingrediënten in de vultrechter te stoppen. Gebruik nooit je handen.
- Het hoofd indicatie lampje zal aanblijven zolang het apparaat aangesloten op het stroomnet.
- **Wanneer men het apparaat uitschakeld moet men altijd wachten tot de motor geheel tot stilstand gekomen is voordat men de deksel opent.**
- Zorg ervoor dat het apparaat en het snoer niet in aanraking komen met een hete ondergrond of andere hittebronnen.
- **Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact:**
 - na gebruik,
 - wanneer het apparaat niet werkt,
 - wanneer men het apparaat schoonmaakt.
- Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact, trek aan de stekker zelf. Laat het snoer nooit los hangen.
- Gebruik het apparaat nooit wanneer het draaiende filter en raspplaat inzet vertonen zichtbare schade.
- Wordt dit apparaat op een verkeerde manier gebruikt of worden de veiligheidsregels niet gevolgt, dan kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades.
- Dit apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik.
- Bij de reparatie van elektrische apparaten moeten veiligheidsaspecten in

acht genomen worden. Reparaties mogen derhalve slechts door erkende vakmensen uitgevoerd worden. Indien dit apparaat kapot is, stuur het dan aan de klantenservice van de fabrikant. Het adres vindt u achterin deze gebruiksaanwijzing.

Bruikzame informatie

- Om stevig te plaatsen, bevelen wij aan dat men het apparaat zachtjes aandrukt op het werkoppervlak voordat men het gebruikt, dit zal ervoor zorgen dat de zuignappen zich goed op het oppervlak vastzetten.
- Dit apparaat maakt het mogelijk om natuurlijke en vitamienrijke sappen uit fruit en groenten te verwijderen.
- Om de hoogste hoeveelheid vitaminen te houden moet men het sap vers drinken, meteen na het verwijderen.
Om het te bewaren moet men het sap in een afgesloten container in de ijskast zetten.
- Gebruik van een glazen of plastic container is aanbevolen. Metalen containers kunnen de smaak beïnvloeden.
- Na het schoonmaken, snij het fruit of de groenten zodat het in de vultrechter past. Voordat men sap van fruit of groenten met stenen perst, moet men eerst de stenen verwijderen om schade aan het apparaat te voorkomen; bovendien zal het verwijderen van het klokhuis de hoeveelheid uitgeperst sap verhogen.
- Het volgende fruit en groenten zijn niet geschikt voor verwijderen van sap: vijgen, druiven, avocados, aubergines, frambozen, zwarte bessen, krenten, rabarber, bramen, veenbessen, beetwortel enz.
- Tomaten moeten licht ingesneden worden met een mes voordat men deze uitperst.
- Bananen moeten alleen bijgevoegt worden voor de smaak, daar deze weinig of geen sap bevatten.

Gebruik voor korte tijd

Dit apparaat is alleen ontworpen voor gebruik van korte periodes. Het mag niet gebruikt worden voor meer dan 2 minuten zonder onderbreking. Schakel het apparaat na gebruik uit en laat de motor afkoelen voordat men het apparaat weer aanzet.

Voor het eerste gebruik

- Wanneer men het apparaat voor de eerste keer gebruikt moet het eerst schoongemaakt worden zoals wordt omschreven in de sectie "**Algemeen onderhoud en schoonmaken**".

Schakelaar

Het apparaat is uitgerust met een 3-standen schakelaar.

- 0** apparaat uitgeschakeld
- 1** langzaam sap uitpersen
- 2** snel sap uitpersen

Wij bevelen aan dat men begint met langzame stand en dan overschakeld naar de snellere stand wanneer dat nodig is.

Gebruik

- Plaats de pulpcontainer op het houder platform aan de zijkant van de aandrijfunit.
- Pas het sapuitlaat inzet op de aandrijfunit.
- Pas het filter en de rasplaat inzet op de drijf-as koppeling en druk de inzet omlaag totdat deze op zijn plaats klikt. Het is belangrijk dat de filter goed vast zit; anders, wanneer het niet juist op de drijf-as is aangesloten, kan zich schade voordoen tijdens gebruik.
- Plaats de doorzichtige deksel op de sapuitlaat en gebruik de twee sluitings klemmen om de deksel op de aandrijfunit vast te zetten; dit zal de veiligheidsschakelaar activeren. Wanneer de klemmen niet goed gesloten zijn, zal de veiligheidsschakelaar voorkomen dat de motor kan werken.
- Plaats de sapcontainer direct onder de sapuitgang.

- Stop de stekker in het stopcontact en zet de schakelaar in de gewenste stand.
- Gebruik de stamper om de fruit en groenten zachtjes aan te drukken terwijl het apparaat draait. Te hard drukken kan beschadigingen veroorzaken aan de motor of de raspplaat.
- Wanneer men sap verwijderd van grote hoeveelheden fruit of groenten moet men de pulpcontainer en de sapcontainer regelmatig leegmaken.
- Schakel het apparaat na gebruik uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.

Algemeen onderhoud en schoonmaken

- Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat voldoende afkoelen voordat men het schoonmaakt.
- **Let op:** de filter en de rasp inzet hebben scherpe uitsteeksels, en het integrerende mes in de vultrechter is zeer scherp; **pas vooral op wanneer men deze onderdelen hanteert.**
- Gebruik nooit schuurmiddel, bijtende stoffen of harde borstels voor het schoonmaken.
- Om elektrische schokken te voorkomen maak de aandrijfmotor nooit schoon met water en dompel deze nooit onder.
 - De aandrijfmotor mag schoongeveegt worden met een pluisvrije vochtige doek.
 - De pulpcontainer, filter en raspplaat inzet, deksel, stamper en de sapcontainer met de deksel kunnen schoongemaakt worden met heet water en zacht schoonmaakmiddel.
 - De filter en de raspplaat inzet moeten na ieder gebruik schoongemaakt worden, met gebruik van een zachte, nylon borstel welke commercieel beschikbaar is. Maak de inzet niet schoon met harde voorwerpen anders kan het onbruikbaar worden.
- Sommige fruit en groeten soorten bevatten stoffen welke verkleuring aan plastic onderdelen van het apparaat kunnen veroorzaken. Dit proces kan niet

voorkomen worden over de lange duur, maar dit kan men verminderen door de onderdelen na gebruik onmiddellijk schoon te maken.

- Schoonmaken van de pulpcontainer kan men vergemakkelijken door een kleine afval zak in de container te plaatsen voor gebruik.

Weggoien



Gooi nooit oude of defecte apparaten weg in het normale huisvuil, maar alleen in de daarvoor beschikbare publieke collectiepunten.

Garantieverklaring

Voor dit apparaat geldt een garantie van twee jaar na de aankoopdatum voor materiaal- en fabrieksfouten. Uitgesloten van garantie is schade die ontstaan is door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, normale slijtage en zeer breekbare onderdelen als glaskannen etc. Deze garantieverklaring heeft geen invloed op uw wettelijke rechten, en ook niet op uw legale rechten welke men heeft als een consument onder de toepasselijke nationale wetgeving welke de aankoop van goederen beheerst. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons bevoegde instellingen.



Potente Licuadora

Estimado Cliente,

Antes de utilizar el aparato, el usuario debe leer detenidamente las siguientes instrucciones.

Conexión a la red eléctrica

Asegúrese de que la tensión de la red coincide con la tensión indicada en la placa de características. Este producto cumple con las directivas obligatorias que acompañan el etiquetado de la CEE.

Descripción

1. Mano de plástico
2. Tapa transparente con orificio de alimentación
3. Abrazaderas de sujeción
4. Salida de zumo
5. Tapa del recipiente para el zumo
6. Recipiente para el zumo
7. Interruptor de 3 posiciones
8. Pies con ventosa
9. Placa de características
10. Interruptor de seguridad
11. Unidad de transmisión
12. Acoplamiento del eje motor
13. Pieza de salida del zumo
14. Accesorio con filtro y placa ralladora
15. Cable de alimentación con clavija
16. Recipiente para la pulpa

Instrucciones importantes de seguridad

- Antes de utilizar el aparato, se debe comprobar que tanto la unidad principal como cualquier accesorio no están defectuosos. En caso de que el aparato caiga sobre una superficie dura, por ejemplo, no se debe utilizar de nuevo: incluso los desperfectos no visibles pueden tener efectos adversos sobre la seguridad en el uso del aparato.
- Este aparato no debe ser utilizado por ninguna persona (incluidos niños) con reducidas facultades físicas, sensoriales o

mentales y tampoco por personas sin experiencia ni conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable y por su propia seguridad.

- Los niños deben estar bajo supervisión para garantizar que no juegan con el aparato.
- **Precaución:** mantenga a los niños alejados del material de embalaje, porque podría ser peligroso, existe el peligro de asfixia.
- No deje el aparato sin supervisión durante su uso.
- Por razones de seguridad, utilice siempre la mano de plástico al introducir los alimentos en el tubo de alimentación. No utilice en ningún caso las manos.
- La luz indicadora de conexión a la red permanece iluminada cuando el aparato está conectado a la red.
- **Después de apagar el aparato, espere siempre que el motor se haya parado por completo antes de abrir la tapa.**
- Evite que la unidad o el cable de alimentación entren en contacto con superficies calientes o fuentes de calor.
- **Desenchufe siempre el exprimidor**
 - después del uso,
 - si hay una avería y,
 - antes de limpiarlo.
- Cuando se desenchufa la clavija de la pared, nunca tirar del cable de alimentación; sino asir siempre la clavija misma. No deje luego el cable colgando.
- Si observa que el accesorio con filtro giratorio y placa ralladora está dañado, no ponga en funcionamiento el aparato.
- No se acepta responsabilidad alguna si hay averías a consecuencia del uso incorrecto del aparato o si estas instrucciones no han sido observadas debidamente.
- Este aparato está diseñado sólo para uso doméstico y no comercial.
- Para cumplir con las normas de seguridad y para evitar riesgos, las

reparaciones de los aparatos eléctricos deben ser efectuadas por técnicos cualificados, incluso al reemplazar el cable de alimentación. Si es preciso repararlo, se debe mandar el aparato a uno de nuestros servicios de asistencia postventa. Las direcciones se encuentran en el apéndice de este manual.

Información útil

- Para colocar el aparato firmemente, recomendamos empujarlo ligeramente sobre la superficie de trabajo; esto asegurará que los pies con ventosa quedan firmemente sujetos a la superficie.
- Este aparato le permite extraer zumos naturales y ricos en vitaminas de frutas y verduras.
- Para beneficiarse de la máxima parte del contenido vitamínico, se recomienda beber los zumos frescos, es decir, inmediatamente después de su extracción.
Si quiere conservarlos, póngalos en el frigorífico en un recipiente cubierto.
- Se recomienda usar contenedores de vidrio o plástico dado que los contenedores de metal pueden cambiar el sabor.
- Después de enjuagarlo, corte la fruta o la verdura en trozos que quepan en el tubo de alimentación. Antes de exprimir fruta o legumbres con huesos, deberá quitar los huesos para evitar que el aparato resulte dañado: además, al quitar los huesos se optimiza el proceso de extracción de zumo.
- Las siguientes frutas y verduras no son apropiados para exprimir: higos, uvas, aguacates, berenjenas, frambuesas, moras, grosellas negras, bayas del saúco, ruibarbo, arándanos, arándanos agrios, remolachas etc.
- Haga un pequeño corte semicircular en los tomates antes de proceder a exprimirlos.
- Los plátanos se pueden incorporar sólo

por su aroma, dado que se puede extraer una cantidad muy pequeña de zumo.

Funcionamiento breve

Este aparato sólo ha sido diseñado para un funcionamiento de corta duración, debe saber que no se debe de hacer funcionar continuamente por períodos de más de 2 minutos. Después apáguelo y deje que se enfríe el motor antes de volver a ponerlo en marcha.

Antes de usarla por primera vez

- Antes de usar el aparato por primera vez, debe ser limpiado observando las instrucciones en la sección *Limpieza y Mantenimiento General*.

Interruptor

El aparato está equipado con un interruptor de 3 posiciones.

- 0** el aparato está apagado
- 1** extracción lenta de zumo
- 2** extracción rápida de zumo

Le recomendamos iniciar el proceso de extracción con un ajuste lento y pasar al ajuste rápido únicamente cuando sea necesario.

Funcionamiento

- Coloque el recipiente para la pulpa sobre la plataforma de soporte en el lateral de la licuadora.
- Coloque la pieza de salida del zumo sobre el eje motor.
- Acople el filtro y la placa ralladora en el acoplamiento del eje motor y empuje estas piezas hacia abajo hasta escuchar que queda ajustada en su posición. Es esencial que el filtro quede perfectamente encajado; en caso contrario, si no conecta correctamente con el eje motor, se podrían producir daños durante su funcionamiento.
- Coloque la tapa transparente sobre la salida del zumo y utilice las dos abrazaderas de sujeción para sujetar la tapa sobre la licuadora; esto activará el

interruptor de seguridad. Si las abrazaderas no están correctamente cerradas, el interruptor de seguridad evitará que el motor funcione.

- Coloque el recipiente para el zumo directamente debajo de la salida del zumo.
- Enchufe el cable eléctrico a una toma de pared y sitúe el interruptor en el ajuste deseado.
- Introduzca los trozos de fruta o de verdura preparados en el tubo de alimentación con la unidad en marcha. Utilice la mano de plástico y empuje los trozos suavemente hacia abajo. Si ejerce demasiada presión puede dañar el motor o la lámina ralladora.
- Cuando tiene que exprimir grandes cantidades de fruta o verduras, hace falta vaciar el recipiente para la pulpa y el recipiente para el zumo de vez en cuando, cuando sea necesario.
- Apague el aparato después del uso y desenchúfelo de la pared.

Limpieza y Mantenimiento General

- Siempre desenchufe el aparato de la pared y permita que se enfríe suficientemente antes de limpiarlo.
- **Atención:** el accesorio con filtro y rallador tiene unos salientes afilados, y la cuchilla incluida en el tubo de alimentación es extremadamente afilada; **tenga muchísimo cuidado al manejar estas partes para evitar heridas.**
- No emplee productos de limpieza abrasivos o muy fuertes ni cepillos de cerdas muy duras para limpiar el aparato.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no limpie la unidad de transmisión con agua, ni los sumerja dentro del agua.
- La unidad de transmisión se puede limpiar con un paño limpio y ligeramente humedecido.
- El recipiente para la pulpa, el accesorio con filtro y placa ralladora, la tapa, la mano de plástico y el recipiente para el

zumo con tapa se pueden limpiar con agua caliente y un detergente suave.

- El accesorio con filtro y placa ralladora se deben limpiar siempre después de su utilización, usando un cepillo de nylon suave, a la venta en cualquier comercio. No limpie el accesorio con ningún objeto duro porque podría resultar inservible.
- Algunas frutas y verduras contienen sustancias que pueden producir la decoloración de los componentes plásticos del aparato. Esto proceso no se puede evitar a largo plazo, pero su efecto se puede retrasar limpiando las piezas inmediatamente después de su utilización.
- La limpieza del recipiente para la pulpa se puede facilitar colocando una pequeña bolsa en el interior del recipiente antes de su utilización.

Eliminación



Los electrodomésticos viejos o defectuosos no se deben tirar en la basura de su hogar, sino que deben desecharse en los puntos públicos de reciclaje y recogida.

Garantía

Este producto está garantizado por un período de dos años, contado a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto en materiales o mano de obra. Esta garantía sólo es válida si el aparato ha sido utilizado siguiendo las instrucciones de uso, siempre que no haya sido modificado, reparado o manipulado por cualquier persona no autorizada o haya sido estropeado como consecuencia de un uso inadecuado del mismo. Naturalmente esta garantía no cubre las averías debidas a uso o desgaste normales, así como aquellas piezas de fácil rotura tales como cristales, piezas cerámicas, etc. Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor ante la falta de conformidad del producto con el contrato de compraventa.

① Potente Centrifuga

Gentile Cliente,

Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni d'uso, prima di utilizzare l'apparecchio.

Collegamento alla rete

Assicuratevi che la tensione d'alimentazione corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta portadati. Questo prodotto è conforme alle direttive vincolanti per l'etichettatura CE.

Descrizione dell'apparecchio

1. Pestello
2. Coperchio trasparente con apertura di alimentazione
3. Morsetti di bloccaggio
4. Foro di uscita del succo
5. Coperchio del contenitore raccogli succo
6. Contenitore raccogli succo
7. Interruttore a 3 posizioni
8. Piedini a ventosa
9. Targhetta portadati
10. Interruttore di sicurezza
11. Unità motore
12. Aggancio dell'albero motore
13. Inserto del foro di uscita del succo
14. Accessorio setaccio e disco grattugia
15. Cavo di alimentazione con spina
16. Contenitore raccogli polpa

Importanti norme di sicurezza

- Prima di ogni utilizzo, controllate attentamente che l'apparecchio non presenti tracce di deterioramento. Non usate l'apparecchio nel caso in cui lo stesso abbia incidentalmente subito colpi: danni anche invisibili ad occhio nudo potrebbero comportare conseguenze negative sulla sicurezza nel funzionamento dell'apparecchio.
- Questo apparecchio non è previsto per l'utilizzo da parte di persone (bambini

compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con scarsa esperienza o conoscenza, a meno che non siano adeguatamente sorvegliate o istruite sull'uso dell'apparecchio dalla persona responsabile della loro sicurezza.

- È necessario sorvegliare che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- **Avvertenza:** Tutto il materiale di imballaggio deve essere tenuto fuori della portata dei bambini a causa del rischio potenziale, per esempio di soffocamento, esistente.
- Non lasciate l'apparecchio incustodito durante l'uso.
- Per sicurezza, usate sempre il pestello per inserire la frutta o gli ortaggi nel collo di alimentazione. Non inserite mai, in nessun caso, mani o dita.
- La spia luminosa di connessione alla rete rimane sempre accesa fin tanto che l'apparecchio è collegato alla rete elettrica.
- **Dopo aver spento l'apparecchio, aspettate sempre che il motore si sia arrestato completamente prima di aprire il coperchio.**
- Non lasciate l'apparecchio o il cavo di alimentazione a contatto con superfici calde o con una qualsiasi fonte di calore.
- **Disinserite sempre la spina dalla presa di corrente a muro**
 - dopo l'uso,
 - in caso di cattivo funzionamento,
 - prima di pulire l'apparecchio.
- Per disinserire la spina dalla presa di corrente, non tirate mai il cavo di alimentazione, ma afferrate direttamente la spina. Non lasciate pendere liberamente il cavo di alimentazione.
- Non mettete più in uso l'apparecchio se il filtro rotante e il disco grattugia evidenziano segni di danneggiamento.
- Nessuna responsabilità verrà assunta in caso di danni risultanti da un uso improprio o dalla non conformità alle istruzioni.
- Questo apparecchio è destinato ad uso

esclusivamente domestico e non è inteso per uso professionale.

- In conformità alle norme di sicurezza e per evitare ogni pericolo, tutte le riparazioni di un apparecchio elettrico - compresa la sostituzione del cavo di alimentazione - devono essere effettuate da personale specializzato. Nel caso in cui l'apparecchio richieda una riparazione, rinviatelo ad uno dei nostri Centri Assistenza Clienti i cui indirizzi si trovano in appendice al presente manuale.

Informazioni utili

- Per sistemare saldamente l'apparecchio, prima di metterlo in funzione vi consigliamo di premere leggermente l'apparecchio sul piano di lavoro in modo da assicurarvi che i piedini a ventosa si fissino saldamente sulla superficie.
- Quest'apparecchio consente di estrarre succhi naturali, ricchi di vitamine, da frutta e ortaggi.
- Per ottenere il massimo contenuto vitaminico, i succhi vanno consumati freschi, immediatamente dopo l'estrazione.
Se non è da consumare subito, il succo appena estratto va conservato in frigorifero in un contenitore chiuso.
- E' preferibile utilizzare dei contenitori in vetro o in plastica, perché i contenitori metallici potrebbero alterare il sapore.
- Dopo aver sbucciato la frutta o gli ortaggi, tagliateli in pezzi adatti alle dimensioni del collo di alimentazione dell'apparecchio. Per evitare di danneggiare l'apparecchio e per migliorare la qualità del succo estratto, si raccomanda di eliminare i semi o i noccioli dalla frutta e dagli ortaggi prima di procedere all'estrazione del succo.
- I seguenti frutti e ortaggi non si prestano all'estrazione di succo: fichi, uva, avocado, melanzane, lamponi, more, ribes, bacche di sambuco, rabarbaro, mirtilli, frutti della vitidea, barbabietola rossa, ecc.

- I pomodori vanno pelati leggermente con un coltello prima di estrarne il succo.
- Le banane si possono aggiungere solo come aroma per la scarsità del succo che se ne può estrarre.

Utilizzo di breve durata

L'apparecchio è stato designato per funzionare esclusivamente per periodi brevi e non dovrebbe perciò esser utilizzato per oltre 2 minuti di seguito. Occorrerà poi, prima di riaccenderlo, spegnere l'apparecchio e lasciare al motore il tempo di raffreddarsi.

Primo utilizzo dell'apparecchio

- Dovendo utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavatelo nel modo indicato nella sezione *Manutenzione generale e pulizia*.

Interruttore

L'apparecchio è dotato di un interruttore a 3 posizioni.

- 0** apparecchio spento
- 1** estrazione lenta di succo
- 2** estrazione rapida di succo

Vi consigliamo di cominciare con l'impostazione per l'estrazione lenta e di passare all'estrazione rapida solo se necessario.

Funzionamento

- Sistemate il contenitore raccogli-polpa sulla base di supporto che si trova lateralmente rispetto all'unità motore.
- Fissate l'inserito del foro di uscita del succo sull'unità motore.
- Inserite il setaccio e il disco grattugia sull'aggancio dell'albero motore e spingete in basso l'inserito fino a sentirlo bloccato in sede. E' importante che il setaccio sia fissato correttamente; altrimenti, se non dovesse collegarsi correttamente all'albero motore, potrebbe causare danni durante il funzionamento.
- Sistemate il coperchio trasparente sul

foro di uscita del succo e con i due ganci di chiusura bloccatelo sull'unità motore: in questo modo si attiverà l'interruttore di sicurezza. Se i ganci non sono bloccati correttamente, l'interruttore di sicurezza impedirà il funzionamento del motorino.

- Sistemate il contenitore raccogli succo direttamente sotto il foro di uscita del succo.
- Inserite la spina in una presa di corrente a muro e posizionate l'interruttore sull'impostazione desiderata.
- Mentre l'apparecchio è in funzione, inserite nel collo di alimentazione la frutta o gli ortaggi puliti e tagliati a pezzi. Aiutandovi con il pestello, spingete in basso i pezzi senza fare pressione. Un'eccessiva pressione rischierebbe di danneggiare il motore o il disco grattugia!
- Dovendo lavorare grosse quantità di frutta o di ortaggi, potrebbe talvolta risultare necessario svuotare il contenitore raccogli polpa e il contenitore raccogli succo.
- Spegnete l'apparecchio dopo l'uso e disinserite la spina dalla presa di corrente.

Manutenzione generale e pulizia

- Prima di pulire l'apparecchio, disinserite sempre la spina dalla presa di corrente e lasciate all'apparecchio il tempo di raffreddarsi sufficientemente.
- **Vi preghiamo di notare** che l'accessorio filtro e disco grattugia presenta delle sporgenze taglienti, e la lama integrata al collo di alimentazione è estremamente affilata; **per evitare di ferirvi, maneggiate questi elementi con estrema cautela.**
- Non usate soluzioni abrasive, detergenti concentrati o spazzole dure per pulire l'apparecchio.
- Per evitare ogni rischio di scossa elettrica, non pulite l'unità motore con acqua e non immergetela in acqua.
- L'unità motore può essere pulita con un panno umido non lanuginoso.
- Il contenitore raccogli polpa, l'accessorio filtro e disco grattugia, il coperchio, il

pestello e il contenitore raccogli succo con il coperchio, possono essere lavati con acqua calda e un detersivo leggero.

- L'accessorio filtro e disco grattugia va pulito sempre dopo ogni uso, con una spazzola morbida di nylon disponibile in commercio. Per la pulizia di quest'accessorio non usate nessun oggetto duro perché questo potrebbe renderlo inutilizzabile.
- Alcuni frutti e ortaggi contengono sostanze che potrebbero macchiare gli elementi in plastica dell'apparecchio. Questo processo non può essere evitato a lungo termine, ma si potrebbe minimizzare lavando gli elementi immediatamente ogni dopo uso.
- La pulizia del contenitore raccogli polpa può essere facilitata se nel suo interno inserite una piccola bustina monouso prima di utilizzare l'apparecchio.

Smaltimento



Non smaltite apparecchi vecchi o difettosi gettandoli tra i normali rifiuti domestici, ma solo tramite i punti di raccolta pubblici.

Dichiarazione di garanzia

La garanzia sui nostri prodotti ha validità di 2 anni dalla data di vendita (certificata da scontrino fiscale) e comprende gli eventuali difetti del materiale o di particolari di costruzione. I danni derivanti da un uso improprio, rotture da caduta o similari non vengono riconosciuti. La presente garanzia non pregiudica i vostri diritti legali, né i diritti acquisiti in quanto consumatore e riconosciuti dalla legislazione nazionale vigente che disciplina l'acquisto di beni. La garanzia decade nel momento in cui gli apparecchi vengono aperti o manomessi da Centri non da noi autorizzati.



Saftpresser

Kære kunde!

Inden apparatet tages i brug bør denne brugsanvisning læses omhyggeligt.

El-tilslutning

Vær opmærksom på, om lysnettets spænding svarer til spændingen angivet på typeskiltet. Dette produkt overholder direktiverne som gælder for CE-mærkning.

Apparatets dele

1. Støder
2. Gennemsigtigt låg med tilførselsrør
3. Låseklemmer
4. Tud til saftudledning
5. Låg til saftbeholderen
6. Saftbeholder
7. 3-trins kontakt
8. Fødder med sugekopper
9. Typeskilt
10. Sikkerhedskontakt
11. Motor
12. Drivakslens sammenkobling
13. Indsatsdel til saftudledningen
14. Filter- og riveindsats
15. Ledning med stik
16. Beholder til frugtkødet

Vigtige sikkerhedsforskrifter

- Inden apparatet benyttes må både apparatet og dets tilbehør ses grundigt efter for fejl. Hvis apparatet for eksempel har været tabt på en hård overflade må det ikke længere anvendes: Selv skader der ikke er synlige kan have ugunstig indvirkning på sikkerheden ved brug af apparatet.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inkl. børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller viden, med mindre de har fået vejledning eller instruktion i brugen af dette apparat af en person som er ansvarlig for deres

sikkerhed.

- Børn bør være under opsyn for at sikre at de ikke leger med apparatet.
- **Advarsel:** Hold børn væk fra emballeringen, da denne udgør en mulig risiko for tilskadekomst, ved f.eks. kvælning.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn når det er i brug.
- Af sikkerhedsgrunde bør man altid benytte støderen til at skubbe madvarer ind i tilførselsrøret. Brug under ingen omstændigheder fingrene.
- Hovedindikatorlyset vil altid være tændt når apparatet er tilsluttet til strømforsyningen.
- **Efter at have slukket for saftpresseren, bør man altid vente indtil motoren er stoppet fuldstændigt inden der åbnes for låget.**
- Lad aldrig apparatet eller dets ledning berøre eller komme i kontakt med varme eller andre varmekilder.
- **Tag altid stikket ud af stikkontakten**
 - efter brug,
 - i tilfælde af fejlfunktion,
 - inden rengøring af apparatet.
- Træk aldrig i selve ledningen, når ledningen tages ud af stikkontakten; tag altid fat i selve stikket. Lad aldrig ledningen hænge løst ud over bordkanten.
- Benyt ikke saftpresseren hvis den roterende filter- og riveindsats viser tegn på beskadigelse.
- Vi påtager os intet ansvar for skader, der skyldes misbrug eller manglende overholdelse af denne brugsanvisning.
- Dette apparat er kun beregnet til privat brug, og ikke til erhvervsmæssig anvendelse.
- For at overholde sikkerhedsreglerne og for at undgå farer, skal reparationer af el-artikler, herunder udskiftning af el-ledningen, altid udføres af kvalificeret personale. Hvis apparatet skal repareres, skal det sendes til en af vore afdelinger for kundeservice. Adresserne findes i

tillægget til denne brugsanvisning.

Nyttig information

- For at sikre at saftpresseren står godt fast, anbefaler vi at man presser den let ned mod bordpladen før brug; dette vil sikre at sugekopperne får ordentlig fæste på underlaget.
- Dette apparat benyttes til at presse frisk, vitaminrig saft fra frugt og grøntsager.
- Det er bedst at drikke saften frisk, dvs. straks efter presningen for at bevare det størst mulige vitaminindhold.
Den friske saft kan dog gemmes i køleskab i en lukket beholder.
- Det anbefales at benytte en glas eller plastikbeholder, da metalbeholdere kan påvirke smagen.
- Efter vask, skæres frugt og/eller grøntsager op i mindre stykker, der kan passere gennem tilførselsrøret. Frugt og grøntsager der har sten må endvidere have disse taget ud, inden der presses saft af dem.
- Følgende frugter og grøntsager er ikke velegnede til at presse saft af: figner, druer, avocado, auberginer, hindbær, brombær, ribs, hyldebær, rabarber, blåbær, tyttebær, rødbeder osv.
- Tomater bør ridses let med en kniv før de puttes i saftpresseren.
- Bananer bør kun tilsættes for aromaens skyld, da de afgiver meget lidt frugtsaft.

Kort tids betjening

Det apparat er kun beregnet til kort tids betjening, det bør f.eks. ikke benyttes kontinuerligt i mere end 2 minutter ad gangen. Sluk herefter apparatet og lad motoren køle af inden der tændes for apparatet igen.

Før brug

- Inden apparatet benyttes første gang, må det rengøres som beskrevet under afsnittet **Generel rengøring og vedligehold**.

Kontakten

Apparatet er udstyret med en 3-trins kontakt.

0 Saftpresseren er slukket

1 Langsom saftudvinding

2 Hurtig saftudvinding

Vi anbefaler at man begynder saftudvindingen på den langsomme indstilling og kun skifter til den hurtige indstilling, hvis det er nødvendigt.

Betjening

- Placer beholderen til frugtkødet på platformen ved siden af drivakslen.
- Sæt indsatsdelen til saftudledning på drivakslen.
- Sæt filter- og riveindsatsen ovenpå drivakslens sammenkobling og tryk indsatsen ned indtil det tydeligt høres at den klikker på plads. Det er vigtigt at filteret sidder ordentligt fast; hvis det ikke er korrekt forbundet med drivakslen, kan det forårsage beskadigelse ved brug.
- Placer det gennemsigtige låg på indsatsdelen til saftudledning og brug de to låseklemmer til at fastgøre låget til motordelen; dette vil aktivere sikkerhedskontakten. Hvis låseklemmerne ikke er lukket korrekt, vil sikkerhedskontakten forhindre motoren i at starte.
- Placer saftbeholderen lige under tuden til saftudledning.
- Sæt stikket i en stikkontakt og drej kontakten hen på den ønskede indstilling.
- Skub de rengjorte og skårne frugt- og/eller grøntsagsstykker ned i tilførselsrøret mens apparatet kører. Brug støderen og pres ganske let stykkerne nedad. For kraftigt tryk kan resultere i beskadigelse af motoren eller rivejernet.
- Hvis der skal forarbejdes større mængder af frugt eller grøntsager, må beholderen til frugtkød og saftbeholderen tømmes af og til efter behov.
- Sluk altid for apparatet og tag

stikproppen ud af stikkontakten efter brug.

Generel rengøring og vedligehold

- Tag altid stikket ud af stikkontakten og lad apparatet køle fuldstændigt ned inden rengøring.
- **Bemærk venligst:** Filteret og riveindsatsen har skarpe takker, og det indbyggede skæreblad er ekstremt skarpt; **vær særlig opmærksom med håndteringen af disse dele for at undgå skader.**
- Brug ikke slibende, skrappe rengøringsmidler eller hårde børster til rengøringen.
- For at undgå elektrisk stød, bør motoren ikke rengøres med vand og heller ikke nedsænkes i vand.
 - Motoren kan rengøres med en letfugtig, fnugfri klud.
 - Beholderen til frugtkød, filter- og riveindsatsen, låget, støderen samt saftbeholderen og dens låg kan rengøres med varmt vand og et mildt opvaskemiddel.
 - Filter- og riveindsatsen bør rengøres hver gang den har været i brug ved hjælp af en blød nylonbørste. Rengør aldrig filterindsatsen med hårde genstande da den derved kan blive ubrugelig.
 - Nogle frugter og grøntsager indeholder stoffer som kan forårsage misfarvning af apparatets plastikdele. Dette kan ikke undgås i det lange løb, men man kan minimere dette ved at rengøre delene umiddelbart efter brug.
 - Rengøring af beholderen til frugtkød kan forenkles ved at placere en lille affaldspose i beholderen før brug.

Bortskaffelse



Gamle eller defekte apparater må aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, de skal afleveres på den lokale genbrugsstation.

Garantierklæring

På dette husholdningsprodukt overtager vi garantien i to år fra salgsdatoen. Garantien gælder for materiale- og fabrikationsfejl. Skader, der er opstået som følge af forkert behandling, normalt slid samt på skørbare dele som f.eks. glas, dækkes ikke af garantien. Denne garanti har ingen indvirkning på dine lovmæssige rettigheder, heller ikke de nationale forbrugerrettigheder om anskaffelse af varer. Hvis produktet ikke fungerer og må returneres, skal det pakkes forsvarligt ind, og navn, adresse samt årsagen til returneringen skal vedlægges. Hvis dette sker mens garantien stadig dækker, må garantibeviset og kvitteringen også lægges ved. Garantien bortfalder ligeledes ved indgreb på produktet af folk, der ikke er autoriseret af os.



Råsaftscentrifug

Bästa kund!

Innan du använder apparaten bör du läsa bruksanvisningen noga.

Anslutning till vägguttaget

Se till att nätspänningen i vägguttaget motsvarar den som är märkt på apparatens skylt. Denna produkt uppfyller de krav som är gällande för CE-märkning.

Delar

1. Matare
2. Genomskinligt lock med påfyllningsöppning
3. Låsklämmor
4. Saftöppning
5. Saftbehållarens lock
6. Saftbehållare
7. 3-positionsbrytare
8. Sugkoppsfötter
9. Märkskylt
10. Säkerhetsbrytare
11. Drivenhet
12. Drivaxelkoppling
13. Saftöppningsinsats
14. Insats för filter och rivskiva
15. Elsladd med stickpropp
16. Avfallsbehållare

Viktiga säkerhetsföreskrifter

- Kontrollera noga om det märks några fel på huvudenhet och dess tillbehör innan du använder apparaten. Om apparaten t ex har tappats på en hård yta får den inte längre användas: t o m osynliga skador kan försämra apparatens driftsäkerhet.
- Denna apparat bör inte användas av personer (inklusive barn) som har minskad fysisk rörelseförmåga, reducerat sinnes- eller mentaltillstånd, eller som saknar erfarenhet och kunskap att använda dylika apparater. Dessa personer bör antingen endast använda apparaten under tillsyn av en person som

är ansvarig för deras säkerhet eller också få tillräckliga instruktioner beträffande apparatens användning.

- Se till att barn inte leker med apparaten.
- **Varning:** Håll barn på avstånd från apparatens förpackningsmaterial eftersom fara eventuellt kan uppstå. Det finns t.ex. risk för kvävning.
- Lämna inte apparaten obevakad då den är i användning.
- Använd alltid mataren när du tillsätter ingredienser i påfyllningsröret. Händerna får under inga omständigheter användas.
- Signallampan lyser så länge apparaten är kopplad till eluttaget.
- **När du stängt av apparaten bör du alltid vänta tills motorn har stannat helt innan du öppnar locket.**
- Låt inte apparaten eller elsladden komma i kontakt med heta ytor eller heta källor.
- **Dra alltid stickproppen ur vägguttaget - efter användning, - ifall apparaten skulle krångla, samt - innan apparaten rengörs.**
- Tag stickproppen ur vägguttaget genom att dra i stickproppen, aldrig i sladden. Låt inte sladden hänga fritt.
- Starta inte apparaten om det roterande filtret eller rivskivan verkar ha blivit skadade.
- Om apparaten använts felaktigt eller om bruksanvisningen inte följts, kan inga krav ställas mot leverantören eller försäljaren.
- Denna apparat är enbart avsedd för enskilda hushåll och inte för kommersiell användning.
- För att uppfylla säkerhetsbestämmelserna och undvika risker får reparationer av elektriska apparater endast utföras av fackmän, inklusive byte av sladden. Om det krävs en reparation, bör du vänligen skicka apparaten till någon av våra kundtjänstavdelningar. Adresserna finns i bilagan till denna bruksanvisning.

Nyttig information

- Vi rekommenderar att du trycker ner apparaten lätt mot arbetsskivan innan du använder den; på detta sätt fästs sugkoppsfötterna mot ytan och apparaten hålls stadigt på plats.
- Med denna apparat får du naturlig, vitaminrik saft ur såväl frukt som grönsaker.
- Saften är mest vitaminrik som nypressad. Drick därför saften genast för att ta vara på den maximala vitaminmängden. Förvara nypressad saft i en försluten behållare i kylskåpet.
- Använd glas- eller plastbehållare, eftersom behållare av metall kan få saften att smaka illa.
- Tvätta frukterna eller grönsakerna och skär dem i så små bitar att de går ner i påfyllningsöppningen. Om du pressar saft ur frukt eller grönsaker som innehåller kärnor bör du först ta bort kärnorna för att förhindra att apparaten skadas; dessutom optimeras saftpressningen.
- Följande frukter och grönsaker är olämpliga att pressa: fikon, vindruvor, avocado, auberginer, hallon, björnbär, vinbär, fläderbär, rabarber, blåbär, lingon, rödbetor, etc.
- Tomater bör snittas upp med en kniv innan de pressas.
- Bananer bör du använda endast för smakens skull eftersom de avger mycket litet saft.

Kortvarig användning

Apparaten är avsedd att användas i korta intervaller. Använd den högst 2 minuter åt gången. Stäng av apparaten efter användningen och låt motorn svalna innan du startar apparaten igen.

Innan första användningen

- Innan apparaten används för första gången bör den rengöras enligt instruktionerna i avsnittet **Rengöring och skötsel**.

Brytare

Apparaten är utrustad med en 3-positionsbrytare.

- 0** apparaten avkopplad
- 1** långsam saftpressning
- 2** snabb saftpressning

Vi rekommenderar att du börjar med den långsamma inställningen och att du kopplar över till den snabbare endast vid behov.

Användning

- Placera avfallsbehållaren på hållarplattformen vid drivenhetens sida.
- Placera saftöppningsinsatsen på drivenheten.
- Sätt insatsen för filtret och rivskivan på drivaxeln och tryck ner insatsen tills du hör att den låses på plats. Det är viktigt att filtret är ordentligt på plats; Om det inte är korrekt sammankopplat med drivaxeln kan skador uppstå vid användningen.
- Placera det genomskinliga locket på saftöppningen och använd de två låsklämmorna för att låsa locket på plats på drivenheten; detta aktiverar säkerhetsbrytaren. Om låsklämmorna inte är ordentligt på plats hindrar säkerhetsbrytaren motorn att starta.
- Placera saftbehållaren rakt nedanför safttröret.
- Sätt stickproppen i vägguttaget och ställ brytaren på den önskade inställningen.
- Fyll på de tvättade och skurna frukt- eller grönsaksdelarna i påfyllningsröret när apparaten är i gång. Använd mataren för att trycka ner delarna. Om man trycker för hårt kan motorn eller knivbladet skadas.
- När du pressar stora mängder frukt eller grönsaker kan du behöva tömma avfallsbehållaren och saftbehållaren emellanåt.
- Stäng av apparaten efter användning och dra stickproppen ur vägguttaget.

Rengöring och skötsel

- Dra alltid stickproppen ur vägguttaget

och låt apparaten svalna tillräckligt innan rengöring påbörjas.

- **Vänligen notera:** filtret och rivskivan har vassa delar, och den inbyggda kniven i påfyllningsröret är mycket vass; **var ytterst försiktig när du handskas med dessa delar för att undvika skador.**
- Använd inga slipmedel, starka rengöringsmedel eller hårda borstar vid rengöringen.
- För undvikande av elchock får drivenheten aldrig tvättas med vatten eller doppas under vatten.
 - Drivenheten kan torkas av med en lätt fuktad, luddfri trasa.
 - Avfallsbehållaren, filtrets och rivskivans insats, locket, mataren och saftbehållaren med lock kan diskas i hett vatten och ett mildt diskmedel.
 - Filtret och rivskivan bör diskas efter varje användning med en mjuk nylonborste. Rengör inte insatsen med något hårt föremål eftersom det kan förstöra den.
 - Vissa frukter och grönsaker innehåller ämnen som kan orsaka missfärgning av apparatens plastdelar. Denna process kan inte undvikas på lång sikt men det hjälper att diska delarna omedelbart efter användningen.
 - Rengöring av avfallsbehållaren underlättas om du placerar en liten plastpåse i behållaren innan användningen.

Bortskaffning



Kasta inte gamla eller söndriga apparater med hushållsavfallet, utan lämna dem till din hemorts återvinningsstation.

Garanti i Sverige och Finland

För material- och tillverkningsfel gäller 2 års garanti räknat från inköpsdagen mot uppvisande av specificerat inköpskvitto i överensstämmelse med de allmänna garantivillkoren. Denna garanti inverkar inte på dina lagstadgade rättigheter eller dina lagenliga rättigheter enligt den nationella

konsumentskyddslagstiftningen. Ifall apparaten används felaktigt, eller vårdslöst, ansvarar den som använder apparaten för eventuella material- och personskador.

Tillverkas för: Severin Elektrogeräte GmbH, Tyskland.



Mehulinko

Hyvä asiakas,

lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.

Verkkoliitäntä

Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen arvokilpeen merkittyä jännitettä. Tämä tuote on kaikkien voimassa olevien CE-merkintöjä koskevien direktiivien mukainen.

Osat

1. Syöttöpainin
2. Läpinäkyvä kansi syöttöaukon kera
3. Lukitsimet
4. Mehun ulostuloaukko
5. Mehusäiliön kansi
6. Mehusäiliö
7. 3-asentoinen kytkin
8. Imukuppjalat
9. Arvokilpi
10. Turvakytkin
11. Moottoriosia
12. Käyttöakselin liitin
13. Mehun ulostulon osa
14. Suodatin- ja raastinosia
15. Liitäntäjohto ja pistotulppa
16. Jätesäiliö

Tärkeitä turvaohjeita

- Ennen laitteen käyttöä runko ja lisäosat on tarkastettava huolellisesti vaurioiden varalta. Jos laite putoaa kovalle alustalle, sitä ei saa enää käyttää: näkymättömätkin vauriot voivat aiheuttaa vaaratilanteita laitetta käytettäessä.
- Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), jotka eivät ole fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti täysin kehittyneitä tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, paitsi jos henkilöiden turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö valvoo tai ohjaa heitä

alussa.

- Lapsia on valvottava, jotta estetään, etteivät he leiki laitteella.
- **Varoitus:** Pidä lapset poissa pakkausmateriaalien luota potentiaalisen vaaratilanteen esim. tukehtumisvaaran vuoksi.
- Virtajohto on tarkistettava säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Turvallisuuden takia on syöttöpaininta käytettävä aina, kun raaka-aineita syötetään syöttösuppiloon. Älä koskaan syötä aineksia käsin.
- Virran merkkivaro palaa niin kauan kun laite on kytketty verkkovirtaan.
- **Kun laitteesta on katkaistu virta, odota aina, kunnes moottori on pysähtynyt täysin ennen kannen avaamista.**
- Älä anna laitteen tai liitäntäjohtoon koskettaa kuumia pintoja tai joutua kosketuksiin lämmönlähteiden kanssa.
- **Irrota pistotulppa pistorasiasta aina - käytön jälkeen - jos laitteessa on käyttöhäiriö - ennen laitteen puhdistamista.**
- Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, älä vedä liitäntäjohtosta vaan tartu aina pistokkeeseen. Älä jätä liitäntäjohtoa riippumaan vapaana.
- Älä käytä laitetta, jos pyörivässä suodatin- ja raastinosassa näkyy minkäänlaisia vaurioita.
- Jos laite vahingoittuu väärinkäytön seurauksena tai siksi, että annettuja ohjeita ei ole noudatettu, valmistaja ei vastaa aiheutuneista vahingoista.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön eikä sitä tule käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.
- Turvallisuusmääräykset vaativat, että sähkölaitteen saa korjata ja liitäntäjohtoon uusia ainoastaan sähköalan ammattilainen. Näin vältetään vaarallisilta tilanteilta. Jos laite vaatii huoltoa tai korjausta, lähetä se huoltoliikkeeseemme. Osoitteen löydät tämän käyttöohjeen liitteestä.

Hyödyllisiä tietoja

- Jotta laite pysyisi tukevasti paikoillaan, on suositeltavaa painaa sitä kevyesti työtasoa vasten ennen käyttöä. Silloin imukuppijalat kiinnittyvät kunnolla alustaan.
- Mehulingolla teet luonnollista, vitamiinipitoista mehua niin hedelmistä, marjoista kuin vihanneksistakin.
- Mehun vitamiinipitoisuuden säilymiseksi parhaimmillaan se on käytettävä mahdollisimman tuoreena. Puristettu mehu säilytetään jääkaapissa kannellisessa astiassa.
- Suosittelemme lasi- tai muoviastioita, koska metalliastiat saattavat muuttaa mehun makua.
- Puhdista hedelmät tai vihannekset ja paloittele ne, jotta ne sopivat syöttösuppiloon. Kivellisistä hedelmistä tai vihanneksista on ennen mehustamista poistettava kivet, jotta laite ei vahingoittuisi. Siemenkotien poistaminen edesauttaa mehustamista.
- Seuraavat marjat, hedelmät ja vihannekset eivät sovellu mehustettaviksi: viikunat, viinirypäleet, avokadot, munakoisot, vadelmat, karhunvatukat, viinimarjat, seljamarjat, raparperi, mustikat, karpalot, punajuuri, jne.
- Tomaatteihin tulee tehdä veitsellä pieniä viiltoja ennen mehustamista.
- Banaaneja listätään vain antamaan makua, sillä niistä saa vain vähän mehua.

Lyhytaikainen käyttö

Laite on suunniteltu vain lyhytaikaiseen käyttöön, eikä sitä pidä käyttää kerrallaan 2 minuuttia kauempaa. Katkaise virta laitteesta käytön jälkeen ja anna moottorin jäähtyä ennen käytön jatkamista.

Ennen ensikäyttöä

- Laite on puhdistettava jaksossa **Laitteen puhdistus ja huolto** kuvatulla tavalla ennen kuin sitä käytetään ensimmäisen kerran.

Kytkin

Laitteessa on 3-asentoinen kytkin.

- 0** laite on kytketty pois toiminnasta
- 1** hidas mehustus
- 2** nopea mehustus

Mehustus on suositeltavaa aloittaa hitaalla asetuksella ja siirtyä nopeampaan vain, mikäli se on tarpeen.

Toiminta

- Aseta jätesäiliö tukitasolle moottoriosan puolelle.
- Kiinnitä mehun ulostulon osa moottoriosan päälle.
- Aseta suodatin- ja raastinosa käyttöakselin liittimeen ja paina osaa alas, kunnes kuulet sen lukkiutuvan paikalleen. On erittäin tärkeää, että suodatin lukkiutuu paikoilleen. Jos se ei ole kunnolla kiinni käyttöakselissa, laite voi vahingoittua käytön aikana.
- Aseta läpinäkyvä kansi mehun ulostuloaukon päälle ja lukitse kansi moottoriosaan kahdella lukitsimella, jolloin turvakytkin aktivoituu. Elleivät lukitsimet ole turvallisesti lukittuja, turvakytkin estää moottorin toiminnan.
- Aseta mehusäiliö aivan mehun ulostuloaukon alapuolelle.
- Liitä pistoke pistorasiaan ja käynnä kytkin haluamaasi asentoon.
- Syötä puhdistetut ja paloittelut marjat, hedelmät tai vihannekset syöttösuppiloon laitteen ollessa käynnissä. Paina palasia kevyesti alaspäin syöttöpainimella. Liika painaminen voi vahingoittaa moottoria tai raastinterää.
- Suuria hedelmä- tai vihannesmääriä mehustettaessa on jätesäiliö ja mehusäiliö tyhjennettävä tarvittaessa.
- Katkaise laitteesta virta käytön jälkeen ja irrota pistotulppa pistorasiasta.

Laitteen puhdistus ja huolto

- Irrota aina pistotulppa pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä kunnolla ennen sen puhdistamista.
- **Huomaa:** Suodatin- ja raastinosassa on

teräviä ulokkeita, ja syöttösuppilossa oleva leikkuuterä on erittäin terävä. **Vältäaksesi vammat käsittele kyseisiä osia erittäin varovaisesti.**

- Älä käytä hankausaineita, vahvoja puhdistusaineita tai kovia harjoja laitteen puhdistukseen.
- Sähköiskun välttämiseksi älä puhdista käyttöakselia vedellä äläkä upota sitä veteen.
- Käyttöakselin voi puhdistaa kostealla, nukkaamattomalla kankaalla.
- Jätessäiliö, suodatin- ja raastinosa, kansi, syöttöpainin ja kannellinen mehusäiliö voidaan puhdistaa kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella.
- Suodatin- ja raastinosa on puhdistettava aina käytön jälkeen pehmeällä nylonharjalla. Älä puhdista osaa millään kovalla esineellä. Se voi turmeltua käyttökelvottomaksi
- Joissakin hedelmissä ja vihanneksissa on aineita, jotka voivat värjätä laitteen muoviosia. Värjäntymistä tapahtuu väistämättä ajan mittaan, mutta prosessia voi hidastaa puhdistamalla osat välittömästi käytön jälkeen.
- Jätessäiliön puhdistamista voi helpottaa asettamalla säiliöön ennen käyttöä pienen jätepussin.

Jätehuolto



Käytöstä poistettavat laitteet tulisi viedä jätteen hyötykäyttöasemalle.

Takuu

Laitteelle myönnetään 2 vuoden takuu, joka koskee valmistus- ja ainevikoja, ostopäivästä lukien yksilöityä ostokuittia vastaan yleisten Suomessa kulloinkin alalla voimassa olevien takuehtojen mukaan. Mikäli laitetta käytetään väärin, käyttöohjeen vastaisesti tai huolimattomasti, vastuu syntyvistä esine- ja henkilövahingoista lankeaa laitteen käyttäjälle. Tämä takuu ei vaikuta lakimääräisiin oikeuksiin eikä mihinkään

muihin kansallisen lainsäädännön säätämiin tuotteiden ostoa koskeviin laillisiin kuluttajaoikeuksiin, joita tuotteen hankkijalla on.

Valmistuttaja: Severin Elektrogeräte GmbH, Saksa

Maahantuojaja:

Oy Harry Marcell Ab

PL 63, 01511 VANTAA

Puh (09) 870 87860

Fax (09) 870 87801

www.harrymarcell.fi

asiakaspalvelu@harrymarcell.fi



Sokowirówka «Power Juicer»

Szanowny Kliencie

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Podłączenie do sieci zasilającej

Należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe zgadza się z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Niniejszy wyrób zgodny jest z obowiązującymi w UE przepisami dotyczącymi oznakowania produktu.

Zestaw

1. Popychacz
2. Przezroczysta pokrywa z lejkiem wlotowym
3. Klamry spinające
4. Wylot soku
5. Pokrywka pojemnika na sok
6. Pojemnik na sok
7. 3-pozycyjny przełącznik
8. Nóżki-przyssawki
9. Tabliczka znamionowa
10. Wyłącznik bezpieczeństwa
11. Zespół napędowy
12. Złącze napędu
13. Wkładka z wylotem soku
14. Wkładka filtrująco-szatkująca
15. Przewód sieciowy z wtyczką
16. Pojemnik na miąższ

Instrukcja bezpieczeństwa

- Przed użyciem urządzenia należy dokładnie sprawdzić, czy główny korpus i wszystkie elementy czynnościowe są sprawne i nie noszą śladów uszkodzenia. Jeżeli urządzenie spadło na twardą powierzchnię, nie nadaje się do dalszego użytku, gdyż nawet najmniejsza, niewidoczna usterka powstała z tego powodu, może mieć ujemny wpływ na działanie aparatu i bezpieczeństwo użytkownika.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (także dzieci) o ograniczonych zdolnościach motorycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani osoby, którym brakuje doświadczenia i stosownej wiedzy, chyba że są one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, która instruuje jak bezpiecznie korzystać z urządzenia.
- Dzieci powinny znajdować się pod stałą opieką, aby nie dopuścić do używania przez nie urządzenia jako zabawki.
- **Uwaga:** Nie pozwalać, aby dzieci miały dostęp do elementów opakowania, ponieważ mogą one spowodować zagrożenie, np. uduszenia.
- Nie zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Bezpieczeństwo korzystania z urządzenia wymaga, by do dociskania produktów wprowadzonych do lejka dozownika bezwzględnie używać popychacza. W żadnym wypadku nie wolno do tego celu używać palców.
- Wskaźnik świetlny napięcia pracuje tak długo, jak urządzenie włączone jest do sieci.
- **Po wyłączeniu sokowirówki i przed otwarciem pokrywy należy odczekać do całkowitego ustania pracy silnika.**
- Urządzenie oraz przewód zasilający nie powinny stykać się z gorącymi powierzchniami, ani być poddawane działaniu wysokich temperatur.
- **Wtyczkę należy wyjąć z gniazda elektrycznego:**
 - po zakończeniu pracy
 - w przypadku awarii urządzenia
 - przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.
- Wyjmując wtyczkę z gniazdka nigdy nie należy szarpać za przewód. Nie należy pozostawiać przewodu zasilającego swobodnie zwisającego bez nadzoru.
- Nie należy włączać urządzenia, jeśli obrotowa wkładka filtrująco-szatkująca jest uszkodzona.

- Za szkody wynikłe z nieprawidłowego używania sprzętu lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi winę ponosi wyłącznie użytkownik.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego, a nie przemysłowego.
- Zgodnie z regulaminem bezpieczeństwa i w celu uniknięcia ryzyka, wszelkie naprawy urządzeń elektrycznych muszą być dokonywane przez wykwalifikowany i upoważniony do tego personel. Dotyczy to również wymiany przewodu zasilającego. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, prosimy wysłać je do jednego z naszych działów obsługi klienta. Odpowiednie adresy znajdują się w karcie gwarancyjnej w języku polskim.

Porady praktyczne

- Aby dobrze unieruchomić korpus urządzenia, zaleca się przycisnąć je lekko przed rozpoczęciem pracy; w ten sposób nóżki-przyssawki przyczepią się do nawierzchni.
- Sokowirówka służy do przetwarzania owoców i warzyw na naturalne, bogate w witaminy soki.
- Aby maksymalnie wykorzystać całą zawartość witamin znajdujących się w soku najlepiej jest pić go bezpośrednio po wyciśnięciu. Świeży sok można przechowywać umieszczając go w lodówce w zamkniętym naczyniu.
- Zaleca się używanie pojemników szklanych lub plastikowych, ponieważ pojemniki metalowe mogą zepsuć smak soku.
- Po umyciu, owoce lub warzywa należy pokroić na małe kawałki dające się umieścić w lejku dozownika. Z owoców pestkowych należy uprzednio usunąć pestki, aby nie uszkodzić urządzenia; ponadto usunięcie pestek zwiększa wydajność sokowirówki.
- Sokowirówka nie służy do odwirowywania soku z następujących owoców i warzyw: figi, winogrona,

avocado, oberżyny, maliny, jeżyny, porzeczeki, jagody czarnego bzu, rabarbar, czarne jagody, żurawina, buraki itd.

- Pomidory można lekko naciąć przed włożeniem do sokowirówki.
- Banany należy dodawać jedynie w celu uzupełnienia aromatu, ponieważ dają one bardzo niewiele soku.

Krótki okres nieprzerwanej pracy

Urządzenie zaprojektowano tak, że może pracować nieprzerwanie tylko przez krótki okres, tzn. nie należy go włączać na dłużej niż 2 min. Po 2 minutach pracy urządzenie należy wyłączyć, co umożliwi ochłodzenie silnika przed kolejnym uruchomieniem.

Przed uruchomieniem urządzenia po raz pierwszy

- Zanim urządzenie zostanie użyte po raz pierwszy, należy je wyczyścić w sposób opisany w punkcie *Czyszczenie i konserwacja ogólna*.

Włącznik

Urządzenie wyposażone jest w 3-pozycyjny włącznik.

- 0** urządzenie jest wyłączone
- 1** wolniejsze odwirowywanie soku
- 2** szybsze odwirowywanie soku

Zaleca się rozpoczynanie pracy od ustawienia wolniejszego i włączenie pracy szybszej tylko w razie potrzeby.

Instrukcja obsługi

- Umieścić pojemnik na miąższ na bocznej półce zespołu napędowego.
- Umieścić wkładkę z wylotem soku na zespole napędowym.
- Założyć wkładkę filtrująco-szatkującą na złącze napędu i wcisnąć ją aż się zatrzaśnie. Prawidłowe umieszczenie filtra jest bardzo ważne, ponieważ w przeciwnym wypadku może on zostać uszkodzony podczas pracy.
- Nałożyć przezroczystą pokrywę na wkładkę z wylotem soku i za pomocą klamer spinających przymocować ją do

zespołu napędowego – wyłączy się wówczas wyłącznik bezpieczeństwa. Jeśli klamry nie są prawidłowo zamknięte, wyłącznik bezpieczeństwa uniemożliwi włączenie zespołu napędowego.

- Pojemnik na sok umieścić dokładnie pod rynienką wylotu soku.
- Włożyć wtyczkę do kontaktu i włączyć urządzenie na żadaną prędkość.
- Umyte i pokrojone owoce umieszczać w lejku dozownika pracującego urządzenia. Następnie wciskać się je lekko przy pomocy popychacza. Stosowanie nadmiernego nacisku może spowodować uszkodzenie zespołu napędowego lub wkładki filtrująco-szatkującej.
- Przy odwirowywaniu soku z większej ilości owoców lub warzyw należy w miarę potrzeby opróżniać pojemnik na miąższ i pojemnik na sok.
- Po zakończeniu czynności wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika, po czym wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Pojemnik na sok

Pojemnik na sok wyposażony jest w ekran antypieniący. Jeśli sok przelewany jest z boku ekranu, pianka powstała podczas odwirowywania pozostanie wewnątrz pojemnika. Sok należy przelewać powoli i ostrożnie.

Przy wylewaniu resztki soku z pojemnika może się zdarzyć, iż wraz z nim wyleje się także pianka.

Czyszczenie i konserwacja ogólna.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze poczekać aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- **Uwaga:** wkładka filtrująco-szatkująca ma ostre wypustki, a zintegrowane ostrze tnące w lejku dozownika jest bardzo ostre; **aby uniknąć skaleczeń, należy posługiwać się nimi ze szczególną ostrożnością.**
- Do czyszczenia nie należy używać ostrych przedmiotów, żrących środków czyszczących, ani twardych szczotek.

- Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem, zespołu napędowego nie wolno myć wodą, ani zanurzać w wodzie.

- Zespół napędowy można wytrzeć wilgotną ściereczką niepozostawiającą śladów.
- Pojemnik na miąższ, wkładkę filtrująco-szatkującą, pokrywę, popychacz i pojemnik na sok wraz z pokrywką można myć w gorącej wodzie z dodatkiem delikatnego płynu.
- Wkładkę filtrująco-szatkującą należy myć po każdym użyciu stosując w tym celu delikatną szczoteczkę nylonową. Nie czyścić jej żadnymi ostrymi przedmiotami, ponieważ można ją w ten sposób poważnie uszkodzić.
- Niektóre owoce i warzywa zawierają substancje, które mogą odbarwić plastikowe elementy urządzenia. Procesu tego nie da się uniknąć na dłuższą metę, ale można go spowolnić myjąc te części bezpośrednio po użyciu.
- Czyszczenie pojemnika na miąższ można ułatwić sobie umieszczając w nim przed rozpoczęciem pracy woreczek na odpady.

Utylizacja



Nie należy wyrzucać starych lub zepsutych urządzeń do domowego kosza na śmieci, lecz oddawać je do specjalnych punktów zbiórki.

Gwarancja

Gwarancja na produkt obejmuje wady materiału i wykonania przez okres dwóch lat od daty zakupu produktu. W ramach gwarancji producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wszelkich wadliwych elementów, pod warunkiem, że produkt zostanie odniesiony przez klienta do punktu zakupu, a później odesłany przez sklep do serwisu centralnego w Opolu, prowadzonego przez firmę Serv- Serwis Sp.z o.o. Aby gwarancja zachowała ważność, urządzenie musi być używane zgodnie z

instrukcją i nie może być modyfikowane, naprawiane lub w jakikolwiek sposób naruszane przez nieupoważnioną do tego osobę, ani też uszkodzone w wyniku nieprawidłowego użycia.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia, ani elementów łatwo tłukących się, jak szkło, elementy ceramiczne, żarówki itd. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta ani innych praw, jakie konsument posiada zgodnie z obowiązującymi przepisami, które dotyczą zakupu przedmiotów użytkowych. Jeżeli urządzenie przestanie działać prawidłowo i musi zostać odesłane, należy je dokładnie zapakować i dołączyć imię, nazwisko i adres nadawcy oraz przyczynę odesłania. Jeśli urządzenie jest nadal na gwarancji, proszę także dołączyć paragon zakupu, lub fakturę zakupową.



Αποχυμωτής

Αγαπητοί πελάτες,

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες.

Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείτε συμβαδίζει με αυτήν που αναγράφεται στη συσκευή. Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ περί αναγραφής στοιχείων.

Τα μέρη της συσκευής

1. Γουδοχέρι
2. Διάφανο καπάκι με άνοιγμα τροφοδοσίας
3. Λαβές κλειδώματος
4. Στόμιο εξαγωγής χυμού
5. Καπάκι δοχείου χυμού
6. Δοχείο χυμού
7. Διακόπτης 3 θέσεων
8. Στηρίγματα
9. Ετικέτα ονομαστικών τιμών
10. Διακόπτης ασφάλειας
11. Μονάδα κίνησης
12. Σύνδεσμος του άξονα κίνησης
13. Ένθετο στομίου εξαγωγής χυμού
14. Ένθετο φίλτρον και τρίφτη
15. Ηλεκτρικό καλώδιο με βύσμα
16. Δοχείο πολτού

Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά την κύρια μονάδα, καθώς και κάθε εξάρτημα, για τυχόν ελαττώματα. Αν η συσκευή, για παράδειγμα, έχει πέσει σε σκληρή επιφάνεια, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά, ακόμη κι αν η ζημιά δεν φαίνεται ότι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ασφαλή λειτουργία της συσκευής.

- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από οποιοδήποτε άτομο (περιλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή από άτομο που δεν έχει πείρα και γνώσεις, εκτός αν επιτηρείται ή αν του έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- **Προσοχή!** Τα παιδιά πρέπει να παραμένουν μακριά από τα υλικά συσκευασίας, επειδή είναι δυνητικώς επικίνδυνα, π.χ. κίνδυνος ασφυξίας.
- Μην απομακρύνετε όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Για λόγους ασφάλειας, χρησιμοποιείτε πάντα το γουδοχέρι όταν προσθέτετε φρούτα ή λαχανικά στο σωλήνα τροφοδοσίας. Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε τα χέρια ή τα δάκτυλα σας.
- Η κεντρική ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη όσο η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην κεντρική ηλεκτρική παροχή.
- **Αφού σβήσετε τη συσκευή, πάντα να περιμένετε έως ότου το μοτέρ είναι εντελώς ακίνητο προτού ανοίξετε το καπάκι.**
- Φροντίζετε η συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο να μην έρχονται σε επαφή με θερμές επιφάνειες ή οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.
- **Φροντίζετε πάντοτε να βγάξετε το καλώδιο από την πρίζα**
 - μετά τη χρήση,
 - σε περίπτωση τυχόν δυσλειτουργίας,
 - πριν το καθαρισμό της συσκευής.
- Όταν βγάξετε το φως από την πρίζα, ποτέ μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο. Να πιάνετε πάντα το φως. Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο να κρέμεται ελεύθερο.
- Μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία αν

το περιστρεφόμενο φίλτρο και ο τρίφτης εμφανίζουν οποιαδήποτε ένδειξη βλάβης.

- Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται λόγω λανθασμένης χρήσης ή επειδή δεν έχουν τηρηθεί οι παρούσες οδηγίες.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή και όχι για επαγγελματική χρήση.
- Για να τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας και να αποφεύγετε πιθανούς κινδύνους, να φροντίζετε οι επισκευές των ηλεκτρικών συσκευών να γίνονται από ειδικευμένους τεχνικούς. Σε περίπτωση επισκευής, στείλτε τη συσκευή σε ένα από τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών μας. Θα βρείτε τις διευθύνσεις στο παράρτημα του εγχειριδίου.

Χρήσιμες πληροφορίες

- Για να τοποθετείτε σταθερά τη συσκευή, συνιστούμε να την πιέσετε ελαφρά επάνω στην επιφάνεια εργασίας πριν από τη χρήση. Έτσι τα στηρίγματα θα εφαρμόζουν καλά στην επιφάνεια.
- Η συσκευή αυτή σας παρέχει τη δυνατότητα να έχετε φυσικούς, πλούσιους σε βιταμίνες χυμούς από φρούτα και λαχανικά.
- Για να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή περιεκτικότητα σε βιταμίνες, είναι καλύτερα να καταναλώνεται ο χυμός φρέσκος, δηλαδή αμέσως μετά την αποχύμωση.
Για τη φύλαξη, τοποθετείτε το φρέσκο χυμό στο ψυγείο μέσα σε ένα δοχείο με καπάκι.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε γυάλινα ή πλαστικά δοχεία, επειδή τα μεταλλικά δοχεία μπορεί να αλλοιώσουν τη γεύση.
- Αφού πλύνετε τα φρούτα ή τα λαχανικά, κόψτε τα σε κομμάτια που χωράνε μέσα στο σωλήνα τροφοδοσίας. Πριν αποχυμώσετε φρούτα ή λαχανικά με κουκούτσια, αφαιρέστε τα κουκούτσια για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στη συσκευή.

Επιπλέον, αν αφαιρέσετε τα κουκούτσια, βελτιστοποιείται η αποχύμωση.

- Τα ακόλουθα φρούτα και λαχανικά δεν είναι κατάλληλα για αποχύμωση: σύκα, σταφύλια, αβοκάντο, μελιτζάνες, βατόμουρα, μαύρα μούρα, σταφίδες, διάφορα είδη μούρων, παντζάρι κλπ.
- Πριν αποχυμώσετε ντομάτες, θα πρέπει να τις χαρακώσετε ελαφριά με μαχαίρι.
- Οι μπανάνες θα πρέπει να προστίθενται μόνο για άρωμα, επειδή αποχυμώνεται ελάχιστος χυμός από αυτές.

Λειτουργία για σύντομο χρονικό διάστημα

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο για σύντομα χρονικά διαστήματα, δηλαδή δεν θα πρέπει να τη χρησιμοποιείτε συνεχώς για διάστημα μεγαλύτερο των 2 λεπτών. Σβήνετε τη συσκευή όταν τελειώνετε και αφήστε το μοτέρ να κρυώσει πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, θα πρέπει να τον καθαρίσετε όπως περιγράφεται στην παράγραφο **Γενικός καθαρισμός και φροντίδα**.

Διακόπτης

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα διακόπτη 3 θέσεων.

0 απενεργοποίηση συσκευής

1 αργή αποχύμωση

2 γρήγορη αποχύμωση

Συνιστούμε να ξεκινάτε την αποχύμωση στην αργή ρύθμιση και να βάζετε τη γρήγορη ρύθμιση μόνο όταν απαιτείται.

Λειτουργία

- Τοποθετήστε το δοχείο πολτού στην πλατφόρμα συγκράτησης στο πλάι της μονάδας κίνησης.
- Τοποθετήστε το ένθετο στομίου εξαγωγής χυμού επάνω στη μονάδα

κίνησης.

- Τοποθετήστε το ένθετο φίλτρου και τρίφτη στο σύνδεσμο του άξονα κίνησης και σπρώξτε το ένθετο προς τα κάτω έως ότου το ακούσετε να κλειδώνει στη θέση του. Είναι σημαντικό να κλειδώσει σωστά το φίλτρο. Διαφορετικά, αν δεν είναι σωστά συνδεδεμένο στον άξονα κίνησης μπορεί να προκύψει βλάβη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Τοποθετήστε το διάφανο καπάκι επάνω στο στόμιο εξαγωγής χυμού και χρησιμοποιήστε τις δύο λαβές κλειδώματος για να κλειδώσετε το καπάκι στη μονάδα κίνησης. Έτσι, θα ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ασφάλειας. Εάν δεν κλειδώσουν με ασφάλεια οι λαβές, ο διακόπτης ασφάλειας θα αποτρέψει τη λειτουργία του μοτέρ.
- Τοποθετήστε το δοχείο χυμού ακριβώς κάτω από το στόμιο εξαγωγής χυμού.
- Βάλτε το φως του ηλεκτρικού καλωδίου στην πρίζα και θέστε το διακόπτη στη ρύθμιση που επιθυμείτε.
- Βάλτε τα πλυμένα και κομμένα φρούτα ή λαχανικά στο σωλήνα τροφοδοσίας ενώ η συσκευή λειτουργεί. Χρησιμοποιήστε το γουδοχέρι για να σπρώξετε ελαφρά τα κομμάτια προς τα κάτω. Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μοτέρ ή στον τρίφτη!
- Όταν γίνεται επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων φρούτων ή λαχανικών, πρέπει να αδειάζετε το δοχείο πολτού και το δοχείο χυμού κατά διαστήματα, όπως απαιτείται.
- Μετά τη χρήση, σβήστε τη συσκευή και βγάλτε το φως του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα.

Γενικός καθαρισμός και φροντίδα

- Βγάζετε πάντα το φως του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα και αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Σημείωση: Το ένθετο φίλτρου και τρίφτη φέρουν αιχμηρές προεξοχές και η

ενσωματωμένη λεπίδα στο σωλήνα τροφοδοσίας είναι εξαιρετικά αιχμηρή. **Να χειρίζεστε τα εξαρτήματα αυτά με ιδιαίτερη προσοχή για να αποφεύγετε τους τραυματισμούς.**

- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικές ουσίες, σκληρά απορρυπαντικά ή σκληρές βούρτσες για τον καθαρισμό.
- Για να αποφεύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας, μην καθαρίζετε τη μονάδα κίνησης με νερό και μην τη βυθίζετε σε νερό.
- Μπορείτε να σκουπίσετε τη μονάδα κίνησης με ένα ελαφρώς υγρό πανί χωρίς χνούδι.
- Μπορείτε να καθαρίσετε με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό το δοχείο πολτού, το ένθετο φίλτρου και τρίφτη, το καπάκι, το γουδοχέρι και το δοχείο χυμού με καπάκι.
- Πρέπει να καθαρίζετε το ένθετο φίλτρου και τρίφτη μετά από κάθε χρήση με ένα μαλακό, νάιλον σκουπάκι που διατίθεται στο εμπόριο. Μην καθαρίζετε το ένθετο με σκληρό αντικείμενο επειδή μπορεί πλέον να μη λειτουργεί.
- Μερικά φρούτα και λαχανικά περιέχουν ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό των πλαστικών μερών της συσκευής. Δεν μπορείτε να αποτρέψετε τη διαδικασία αυτή μακροπρόθεσμα, αλλά μπορείτε να την καθυστερήσετε αν καθαρίζετε τα μέρη αμέσως μετά από τη χρήση.
- Αν τοποθετήσετε μια μικρή σακούλα απορριμμάτων μέσα στο δοχείο πολτού πριν από τη χρήση, διευκολύνεται ο καθαρισμός του δοχείου.

Απόρριψη



Μην απορρίπτετε τις παλιές ή ελαττωματικές συσκευές μαζί με τα οικιακά απορρίμματά σας. Να τις απορρίπτετε μόνο μέσω δημόσιων σημείων συλλογής.

Εγγύηση

Το προϊόν αυτό είναι εγγυημένο για μία περίοδο δύο ετών από την ημέρα της αγοράς για ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή του. Η εγγύηση ισχύει αν και μόνο αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από μη ειδικευμένα άτομα ή δεν έχει καταστραφεί εξαιτίας κακής χρήσης. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα δικαιώματά σας, ούτε οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα έχετε ως καταναλωτής σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία που διέπει την αγορά αγαθών.

Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει φυσικές φθορές ούτε τα εύθραυστα μέρη της συσκευής.



Соковыжималка

Уважаемый покупатель!

Перед использованием этого изделия внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

Включение в сеть

Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке. Данное изделие соответствует требованиям директив, обязательных для получения права на использование маркировки CE.

Устройство

1. Толкатель
2. Прозрачная крышка с отверстием для загрузки
3. Замки-фиксаторы
4. Носик для слива сока
5. Крышка сокосборника
6. Сокосборник
7. 3-позиционный переключатель
8. Ножки-присоски
9. Заводская табличка
10. Предохранительный выключатель
11. Привод
12. Муфта приводного вала
13. Вставка для слива сока
14. Сито с теркой
15. Шнур питания с вилок
16. Емкость для мякоти

Правила безопасности

- Перед включением электроприбора следует убедиться в отсутствии повреждений как на основном устройстве, включая и шнур питания, так и на любом дополнительном, если оно установлено. Если вы роняли прибор на твердую поверхность, его не следует больше использовать:

даже невидимое повреждение может отрицательно сказаться на эксплуатационной безопасности прибора.

- Этот прибор не предназначен для использования без присмотра лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и умением, пока лицо, отвечающее за их безопасность, не обучит их обращению с данным прибором.
- Не оставляйте детей без присмотра, чтобы они не начали играть с прибором.
- **Предупреждение.** Держите упаковочные материалы в недоступном для детей месте. Ребенок может надеть пакет на голову и задохнуться!
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- В целях безопасности, всегда пользуйтесь толкателем при загрузке фруктов или овощей в отверстие для загрузки. Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь делать это пальцами или руками.
- Когда прибор находится под напряжением, индикаторная лампочка горит постоянно.
- **После выключения прибора обязательно дождитесь полной остановки двигателя, прежде чем открыть крышку.**
- Не допускайте прикосновения прибора или шнура питания к горячим поверхностям или источникам тепла.
- **Всегда вынимайте вилку из розетки:**
 - после использования;
 - при любой неполадке;
 - перед чисткой прибора.
- При извлечении вилки из стенной

розетки никогда не тяните за шнур, а только за вилку. Не допускайте провисания шнура питания.

- Не используйте прибор, если на шнуре с теркой имеются следы повреждения.
- Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией или несоблюдением указаний данного руководства.
- Это устройство предназначено исключительно для домашнего применения и не должно использоваться в коммерческих целях.
- В соответствии с требованиями правил техники безопасности и для исключения возможного травматизма ремонт электроприборов, включая и замену шнура питания, должен производить квалифицированным персоналом. Если необходим ремонт, направьте, пожалуйста, электроприбор в одну из наших сервисных служб. Адреса указаны в приложении к данному руководству.

Полезные советы

- Чтобы обеспечить устойчивость прибора при эксплуатации, мы рекомендуем слегка прижать прибор к рабочей поверхности; таким образом мы обеспечим плотное прилипание ножек-присосок к поверхности.
- Этот прибор позволяет выжимать из фруктов и овощей натуральный сок, богатый витаминами.
- Чтобы обеспечить максимальную сохранность витаминов в соке, его нужно пить свежим, то есть сразу же после приготовления. Храните свежавыжатый сок только в холодильнике, в закрытой

емкости.

- Рекомендуется использовать стеклянную или пластиковую посуду, так как при хранении сока в металлической посуде у него может появиться неприятный привкус.
- После очистки нарежьте фрукты или овощи на мелкие куски, чтобы они легко проходили в отверстие для загрузки. Перед выжиманием сока из фруктов или овощей с косточками, удалите косточки, чтобы не допустить повреждения прибора; кроме того, удаление сердцевин из фруктов или овощей обеспечивает оптимальное выжимание сока.
- Прибор не предназначен для выжимания сока из следующих фруктов, ягод и овощей: инжира, винограда, авокадо, баклажанов, малины, ежевики, смородины, бузины, ревеня, черники, клюквы, свеклы и т.д.
- Перед выжиманием сока из помидоров на них нужно сделать неглубокие надрезы.
- Бананы следует добавлять только для аромата, так как в них содержится очень мало сока.

Работа в кратковременном режиме

Прибор рассчитан исключительно на работу в краткосрочном режиме; т.е. он не должен работать непрерывно в течение более 2 минут. После этого выключите прибор и дайте двигателю остыть перед тем как включить прибор снова.

Перед первым включением

- Перед использованием прибора в первый раз следует его почистить, как указано в разделе **Общий уход и чистка**.

Переключатель

Прибор снабжен 3-хпозиционным переключателем.

- 0 прибор выключен
- 1 медленное выжимание
- 2 быстрое выжимание

Мы рекомендуем начинать выжимание сока с медленного режима и переключаться на быстрый только при необходимости.

Эксплуатация

- Установите емкость для мякоти на опору на боковой стороне привода.
- Установите вставку для слива сока на привод.
- Установите сито с теркой на муфту приводного вала и нажмите на него, чтобы оно защелкнулась на месте. Очень важно, чтобы сито зафиксировалось правильно; если сито присоединено к приводному валу неправильно, это может привести к повреждению прибора.
- Установите прозрачную крышку на носик для слива сока и пристегните крышку к приводу при помощи двух замков-фиксаторов: это активирует предохранительный выключатель. Если замки не защелкнулись, предохранительный выключатель не допустит включения двигателя.
- Поставьте сокосборник прямо под сливной носик.
- Вставьте вилку в розетку и установите переключатель на нужный режим выжимания.
- Загружайте куски предварительно очищенных и нарезанных фруктов или овощей в отверстие для загрузки при работе прибора. Возьмите толкатель и проталкивайте, слегка на него нажимая, куски в отверстие для загрузки. Чрезмерный нажим может повредить двигатель или терку.

- При обработке большого количества фруктов или овощей емкость для мякоти и сокосборник нужно периодически опорожнять.
- После использования выключите прибор и выньте вилку из розетки.

Общий уход и чистка

- Всегда вынимайте вилку из розетки и дайте прибору остыть, прежде чем приступить к его чистке.
- **Обратите, пожалуйста, внимание на следующее:** у сита и терки острые выступы; нож, встроенный в отверстие для загрузки, также очень острый; **будьте очень осторожны при обращении с этими частями, чтобы не получить травму.**
- Не пользуйтесь при чистке абразивными веществами, сильнодействующими моющими средствами или жесткими щетками.
- Чтобы избежать поражения электрическим током, не мойте привод и не погружайте его в воду.
- Привод прибора можно протирать слегка увлажненной безворсовой тканью.
- Емкость для мякоти, сито с теркой, крышку, толкатель и сокосборник с крышкой можно мыть горячей водой с добавлением мягкого моющего средства.
- После каждого использования сито с теркой нужно очищать при помощи мягкой нейлоновой щетки, которые имеются в продаже. Не пользуйтесь для этого твердыми предметами, так как это может привести к неустраняемому повреждению вставки.
- В некоторых фруктах и овощах содержатся вещества, которые могут вызвать обесцвечивание пластиковых частей прибора. В долгосрочной перспективе этот процесс неизбежен, но его можно

замедлить, промывая эти части сразу же после использования прибора.

- Чистку емкости для мякоти можно облегчить, поместив в нее, перед использованием прибора, небольшой пластиковый мешочек для отходов.

принимаются.

Утилизация



Не выбрасывайте старые или неисправные электроприборы вместе с бытовым мусором.

■ Отнесите их на пункты для сбора специального мусора.

Гарантия

Гарантийный срок на приборы фирмы "Severin" - 2 года со дня их продажи. В течение этого времени мы бесплатно устраним все дефекты, возникшие в результате производственного брака или применения некачественных материалов. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие из-за несоблюдения руководства по эксплуатации, грубого обращения с прибором, а также на бьющиеся (стеклянные и керамические) части. Данная гарантия не нарушает ваших законных прав, а также любых других прав потребителя, установленных национальным законодательством, регулирующим отношения, возникающие между потребителями и продавцами при продаже товаров. Гарантия аннулируется, если прибор ремонтировался не в указанных нами пунктах сервисного обслуживания. Вы можете по почте отправить прибор с перечнем неисправностей и приложенным кассовым чеком на наш ближайший пункт сервисного обслуживания. Какие-либо дополнительные гарантии продавца заводом-изготовителем не

Kundendienstzentralen
Service Centres
Centrales service-après-vente
Oficinas centrales del servicio
Centros de serviço
Centrale del servizio clienti
Service-centrales
Centrale serviceafdelinger
Centrala kundtjänstplatser
Keskushuollot
Servisiné stredisko
Centrala obsługi klientów
Szerviz
Κεντρικό σέρβις

SEVERIN Service
Am Brühl 27
59846 Sundern
Telefon (02933) 982-460
Telefax (02933) 982-480
service@severin.de

Kundendienst Ausland

Belgique
Dancal N.V.
Bavikhoofsestraat 72
8520 Kuurne
Tel.: 056/71 54 51
Fax: 056/70 04 49

Bosnia i Hercegovina
Malisic MP d.o.o.
Tromeda Medugorje bb
88260 Citluk
Tel: + 387 36 650 446
Fax: + 387 36 651 062

Bulgaria
Noviz AG
Khan Kubrat 1 Str.
BG-4000 Plovdiv
Tel.: + 359 32 275 617, 275 614
e-mail: sales@noviz.com

Czech Republic
ARGO spol. s r.o.
Žihobce 137
CZ 342 01 Sušice
Tel.: + 376 597 197
Fax: + 376 597 197
http://argo.zihobce.cz
argo@zihobce.cz

Croatia
TD Medimurka d.d.
Trg. Republike 6
HR-40000 Cakovec
Croatia
Tel: +385-40 328 650
Fax: + 385 40 328 134
e-mail: marija.s@medjimurka.hr

Cyprus
G.L.G. Trading
4-6, Oidipodos Street
Larnaca, Cyprus
Tel.: 024/633133
Fax: 024/635992

Danmark
Scandia Serviceteknik A/S
Hedeager 5
2605 Brøndby
Tel.: 45-43202700
Fax: 45-43202709

Estonia:
Tallinn: CENTRALSERVICE,
Tammisaare tee 134B,
tel: 654 3000
Tartu: CENTRALSERVICE,
Aleksandri 6, tel: 7 344 299,
7 344 337, 56 697 843
Pärnu: CENTRALSERVICE,
Riia mnt. 64, tel: 44 25 175
Narva: CENTRALSERVICE,
Tallinna 6A, tel: 35 60 708
Haapsalu: Teco KM OÜ,
Jalaka 1A, tel: 47 56 900
Rakvere: Nirgi Tõnu FIE,
tel: 32 40 515
Viljandi: Aaber OÜ,
Vabaduse pl. 4, tel: 43 33 802
Kuressaare: Toomas Teder FIE,
Pikk 1B, tel: 45 55 978
Käina: Ilmar Pauk Elektroonika
FIE, Mäe2S,
tel: 46 36 379, 51 87 444

Espana
Severin Electrodom. España S.L.
Plaza de la Almazara Portal 4,
1º E.
45200 ILLESCAS(Toledo)
Tel: 925 51 34 05
Fax: 925 54 19 40
eMail: severin@severin.es
http://www.severin.es

France
SEVERIN France Sarl
4, rue de Thal
B.P. 38
67211 Obernai Cedex
Tél. 03 88 47 62 08
Fax 03 88 47 62 09

Greece
BERSON
C. Sarafidis Bros. S.A.
Agamemnonos 47
176 75 Kallithea, Athens
Tel.: 0030-210 9478700

Philippos Business Center
Agias Anastasias & Laertou, Pilea
Service Post of Thermi
570 01 Thessaloniki, Greece
Tel.: 0030-2310954020

Iran
IRAN-SEVERIN KISH CO.
LTD.
No. 668, 7th. Floor
Bahar Tower
Ave. South Bahar
TEHRAN - IRAN
Tel. : 009821 - 77616767
Fax : 009821 - 77616534
Info@iranseverin.com
www.iranseverin.com

Israel
Eatay Agencies
109 Herzl St.
Haifa
Phone: 050-5358648
Email: service@severin.co.il

Italia
Videoelettronica di Sgambati &
Gabrini C.S.N.C.
via Dino Col 52r-54r-56r,
I - 16149 Genova
Green Number: 800240279
Tel.: 010/6 45 11 02 - 01041 86 09
Fax: 010/6 42 50 09
e-mail: videoelettronica@panet.it

Jordan
F.A. Kettaneh
P.O. Box 485
Amman, 11118, Jordan
Tel: 00962-6-439 8642
e-mail: app@kettaneh.com.jo

Korea

Jung Shin Electronics co., ltd.
501, Megaventuretower 77-9,
Moonrae-Dong 3ga,
Yongdeungpo-Gu
Seoul, Korea
Tel: +82-22-637 3245~7
Fax: +82-22-637 3244
Service Hotline: 080-001-0190

Latvia

SERVO Ltd.
Mr. Janis Pivovarenoks
Tel: + 371 7279892
servo@apollo.lv

Lebanon

Khoury Home
7th Floor, Cité Dora 3 Building,
Dora
P.O.Box 70611
Antelias, Lebanon
Telephone 01 244200, Fax 01
253535
eMail: info@khouryhome.com
Internet: www.khouryhome.com

Luxembourg

Ser-Tec
Rue du Chateau d'Eua
3364 Leudelange
Tel.: 00352 -37 94 94 402
Fax 00352 -37 94 94 400

Macedonia

KONCAR servis
Bul. Partizanski odredi br. 105
1000 Skopje
Makedonija
Tel: + 389 (2) 365-578
Fax: + 389 (2) 365 621
e-mail: koncarservis@mt.net.mk

Magyarország

TFK Elektronik Kft.
Gyar u.2
H-2040 Budaörs
Tel.: (+36) 23 444 266
Fax: (+36) 23 444 267

Nederland

HAS b.v.
Stedenbaan 8
NL-5121 DP Rijen
Tel: 0161-22 00 00
Fax: 0161-29 00 50

Norway

Løkken Trading AS
Skårersletta 45, port 20
1471 Lørenskog
Tel: 67 97 78 90
Fax: 67 97 78 91

Österreich

Degupa
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Gewerbeparkstr. 7
5081 Anif / Salzburg
Tel.: 0 62 46 / 73 58 10
Fax.: 0 62 46 / 72 70 2

Polska

Serv-Serwis Sp. z o.o.
ul.Wspólna9
45-831 Opole
tel./fax (077) 457-50-06
e-mail: centralny@serv-serwis.pl

Portugal

Novalva
Zona Industrial Maia I
Sector X - Lote 293, N. 90
4470 Maia
Tel.: 02/9 44 03 84
Fax: 02/9 44 02 68

Russian Federation

Orbita Service
123362 Moskau
ul. Svobody 18,
Tel.: (495) 585 05 73

Орбита Сервис

123362 г. Москва,
ул. Свободы, д. 18.
Тел.: (495)585-05-73

Romania

For Brands srl
Str. Capitan Aviator Alexandru
Serbanescu Nr. 33-35, Bl. 20E,
Sc. 2, Et.1, Ap.27, Sector 1,
Bucuresti.
Tel: + 40 21 233 41 12
+ 40 21 233 41 13
+ 40 21 688 66 13
Fax: + 40 21 233 41 03
+ 40 21 688 66 13
E-mail: office@forbrands.ro
Web site: www.forbrands.ro

Schweiz

VB Handels Sàrl GmbH
Postfach 306
1040 Echallens
Tel: 021 881 60 45
Fax: 021 881 60 46
eMail: severin@helt.ch

Serbia

SMIL doo
Pasiceva 28, Novi Sad
Serbia and Montenegro
tel: + 381-21-524-638
tel: +381-21-553-594
fax: +381-21-522-096

Slowak Republic

PREMT,s.r.o.
Skladová 1
917 01 Trnava
Tel: 033/544 7177

Finland

Oy Harry Marcell Ab
Rälssitie 6, PL 63
01511 Vantaa
Puh 0207 599 860
Fax 0207 599 803

Svenska

Rakspécialisten HS
Möllevångsgatan 34
214 20 Malmö
Fax: 040/6 11 03 35

Slovenia

SEVTIS d.o.o.
Smartinska 130
1000 Ljubljana
Tel: 00386 1 542 1927
Fax: 00386 1 542 1926

Stand: 03.2009

SEVERIN

I/M No.: 8176.0000