


Nur für Fachpersonal: Demontage und Entsorgung


Am Ende seiner Lebensdauer muss das Gerät zerlegt und der Wiederverwertung zugeführt werden.



Lösen Sie dafür alle Verschraubungen und Verbindungen, bis die Gerätekomponenten wie folgt separat voneinander entsorgt werden können:

Im recyclefähigen Gewerbeabfall
(siehe Abb./):

- Gehäuseoberschale
- Gehäuseunterschale
- Staubbehälter
- Radkappen
- sämtliche PVC-Kleinteile
- Schrauben

Im recyclefähigen Elektroschrott
(siehe Abb./):

- Motor
- Kabeltrommel
- Platine
- Leitungen

Serviceinformation

SEVERIN SERVICE

Röhre 27 (Halle 10)
59846 Sundern
Telefon (02933) 982-460
service@severin.de